



# MANUAL RESUMIDO DE INSTALACIÓN

FDC224, 280, 335 KXE6





**CASSETTE** 

4 VÍAS















FDT | 28KXE6 **36KXE6 45KXE6 56KXE6 71KXE6 90KXE6** 112KXE6 140KXE6

4 VÍAS (60x60) FDTC | 22KXE6 **28KXE6 36KXE6 45KXE6 56KXE6** 

**CASSETTE** 2 VÍAS **FDTW** 

**28KXE6 36KXE6 45KXE6 56KXE6** 71KXE6 **90KXE6** 112KXE6 140KXE6

CASSETTE/ CASSETTE

**CONDUCTOS** FDTS | 45KXE6 **71KXE6** FDTQ | 22KXE6 28KXE6 **36KXE6** 

**CONDUCTOS** ALTA PRESIÓN

**FDU | 90KXE6** 112KXE6 140KXE6

**CONDUCTOS** BAJA/MEDIA PRESIÓN

FDUM | 22KXE6 **28KXE6 36KXE6 45KXE6 56KXE6** 71KXE6 **90KXE6** 112KXE6 140KXE6



160KXE6









**CONDUCTOS BAJA SILUETA** 

FDQS | 22KXE6 **28KXE6 36KXE6 45KXE6 56KXE6** 

**CONDUCTOS** BAJA PRESIÓN

FDUH | 22KXE6 **28KXE6 36KXE6**  SPLIT PARED

FDK | 22KXE6 **28KXE6 36KXE6 45KXE6 56KXE6 71KXE6**  SPLIT TECHO

**FDE | 36KXE6 45KXE6 56KXE6** 71KXE6 **90KXE6** 112KXE6 140KXE6 SPLIT SUELO CON/SIN **ENVOLVENTE** 

28KXE6 **FDFL 45KXE6** envolvente **71KXE6 FDFU** 28KXE6 con **45KXE6** envolvente **56KXE6** 71KXE6

**CONDUCTOS** 100% AIRE EXTERIOR

FDU-F | 500FKXE6 850FKXE6 1300FKXE6 1800FKXE6



# INDICE

		página
0-	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
1-	ANTES DE LA INSTALACION	4
2-	LUGAR DE INSTALACION	4
3-	TRANSPORTE Y ANCLAJE	5
4-	ESPECIFICACIONES TUBERIA DE REFRIGERANTE	6
5-	INSTALACION TUBERIA DE REFRIGERANTE	11
6-	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y VACIO	13
7-	CARGA ADICIONAL DE GAS	14
8-	INSTALACION ELECTRICA	15
9-	COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES	16
10-	DIRECCIONADO DE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIOR	17
11-	ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA	20
12-	PUESTA EN MARCHA	21
13-	RECOGIDA DE GAS EN LA UNIDAD EXTERIOR	22
14-	VISUALIZAR DATOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA UNIDAD EXTERIOR	23
15-	CODIGOS DE ERROR	26
16-	VISUALIZAR DATOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE EL MANDO A DISTANCIA	28
17-	VISUALIZAR ERRORES MEDIANTE EL MANDO A DISTANCIA	29
18-	CONFIGURACION DEL MANDO RC-E3	30
19-	SEÑALES EXTERNAS DE SALIDA/ENTRADA	33
20-	PROTOCOLO DE PRUEBAS	34
21-	REQUISITOS PUESTA EN MARCHA KX6	36
22-	ANEXO 1: UNIDADES CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR	37
22-	ANEXO2: CROQUIS DIMENSIONES UNIDADES	38



#### 0- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de instalar el equipo, lea atentamente las precauciones de seguridad y asegúrese de que éstas se cumplen.

### **⚠ ADVERTENCIA**

- La instalación debe ser realizada por el proveedor o por una empresa que esté especializada en este tipo de instalación. Si instala el equipo por sí mismo, cualquier error que cometa en la instalación puede provocar una fuga de agua, una descarga eléctrica, un incendio o cualquier otra situación de peligro.
- Realice el trabajo de instalación de acuerdo con las instrucciones incluidas en este manual. Recuerde que los errores cometidos durante la instalación pueden provocar descargas eléctricas, fugas de agua o incluso un incendio.
- Sujetar la unidad por los puntos especificados con unas cuerdas cuya capacidad de carga nominal sea suficiente para soportar el peso del equipo. Si
  suspende la unidad inadecuadamente mientras la traslada al lugar de instalación, ésta puede caerse y provocar un accidente que ocasione lesiones graves
  o incluso la muerte.
- Si instala la unidad en un espacio pequeño, tome las debidas precauciones para que, en el caso de que se produzca una fuga de refrigerante, ésta no exceda los límites de concentración permitidos.
- Si se produce una fuga de refrigerante y se sobrepasa el límite de concentración, existe el riesgo de asfixia.
- Instale el equipo en una ubicación que sea capaz de soportar el peso del equipo. Si el área en cuestión no presenta una resistencia adecuada, la unidad puede caerse y provocar un accidente.
- Instale el equipo en una zona que pueda resistir la fuerza de un viento o una vibración intensos, como es la procedente de un tifón o un terremoto. Si el equipo no está firmemente asegurado, la unidad puede caerse y provocar un accidente.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier trabajo en el interior de la unidad. De hecho, si no sigue esta precaución puede sufrir una descarga eléctrica al manipular la unidad.
- Los trabajos de manipulación o reparación eléctrica deben ser realizados por un electricista autorizado, que además actúe de acuerdo con las normas técnicas sobre equipos eléctricos, las disposiciones de cableado pertinentes y el manual de instalación. El electricista deberá utilizar circuitos específicamente diseñados para el equipo. Si la capacidad del circuito de alimentación no es suficiente o si el trabajo no se realiza correctamente, puede producirse una descarga eléctrica o declararse un incendio.
- Utilice los cables adecuados para todo el tendido eléctrico. Asimismo, asegúrese de que las conexiones son correctas y de que todos los empalmes tendrán
  una resistencia suficiente para impedir que los cables se suelten de las conexiones terminales. Una conexión incorrecta o un empalme inadecuado puede
  generar calor e incluso desencadenar un incendio.
- Siempre que instale o mueva el sistema de aire acondicionado, asegúrese que en el ciclo de refrigeración no entre ninguna sustancia (como puede ser el aire) que no sea el refrigerante especificado (R410A), pues la contaminación por aire u otras sustancias extrañas puede provocar una acumulación anormal de presión en el ciclo del refrigerante y provocar explosión, con el riesgo consiguiente de sufrir lesiones personales que esto implica.
- Utilice únicamente las piezas y los componentes que se suministran con la unidad, así como los accesorios específicos de la instalación. El uso de piezas o componentes que no estén autorizados u homologados puede causar fugas de agua o electricidad (con el consiguiente riesgo de descargas eléctricas o incendio), así como fugas de refrigerante, reducción del rendimiento o fallos en el control del aparato.
- No abra las válvulas de funcionamiento (independientemente de si se trata de las de gas, líquido o ambas) hasta que haya revisado las tuberías del refrigerante, completado una prueba de estanqueidad al aire y realizado vacío a la instalación. Si se produce una fuga de gas refrigerante durante los trabajos de tendido de las tuberías, deje de soldar las tuberías y ventile la habitación. Si el gas refrigerante entra en contacto con un fuego abierto puede generar un gas tóxico.
- Una vez finalizada la instalación, revísela para ver si presenta fugas. Si la fuga de refrigerante se encuentra en el interior, puede entrar en contacto con el motor de un ventilador, con un quemador, con una placa caliente o con cualquier componente similar y generar un gas tóxico.

### **A PRECAUCIÓN**

- Conecte el equipo a una toma de tierra. No conecte el cable de tierra a tuberías de gas, tuberías de agua, ni conductores de tierra de teléfono. Si la instalación del cable de tierra no se llevara a cabo correctamente podría producirse una descarga eléctrica.
- Siga estrictamente las instrucciones contenidas en este manual en todos los trabajos de instalación. Un trabajo de instalación inadecuado puede causar una vibración anormal o generar ruido.
- No instale el equipo en áreas en las que exista el peligro de que se produzcan fugas de gases inflamables. Si se produce una fuga de este tipo puede acumularse alrededor de las unidades y provocar un incendio.
- Instale la tubería de drenaje de acuerdo con el manual de instalación, de manera que descargue el agua residual y se mantenga a una temperatura que
  impida la condensación. Una instalación inadecuada de la tubería puede dar lugar a una fuga de agua que a su vez puede empapar las paredes o el
  mobiliario del emplazamiento donde se encuentre.
- No instale la unidad exterior en un lugar en el que el aire del ventilador se expulse directamente a una planta o similar, pues estos pueden se perjudiciales.
- Deje espacio suficiente para las operaciones de inspección y mantenimiento, tal como se especifica en el manual. Un espacio demasiado estrecho puede provocar un accidente, como es la caída desde el punto de instalación o una lesión personal.
- Si la unidad está instalada en un tejado o a una altura muy elevada, coloque escaleras o barandillas permanentes a lo largo de la ruta de acceso, así como un cerco y barandillas alrededor de la unidad exterior.
- Al apretar una tuerca abocardada utilice dos llaves fijas para conseguir el apriete especificado. No apriete en exceso la tuerca, ya que esto dañaría la parte
  abocardada (consulte los pares de apriete adecuados). Si la parte abocardada se afloja o se daña, puede producirse una fuga de gas refrigerante y, en
  consecuencia, un accidente por falta de oxígeno.
- Revista la tubería de refrigerante con un material de aislamiento térmico a fin de evitar que se produzca demasiada condensación. Una aislamiento térmico
  incorrecto y, en consecuencia, una prevención inadecuada de la condensación, pueden provocar un goteo de agua, con las consecuencias que esto puede
  tener a efectos de la casa.
- Una vez completada la instalación de la tubería de refrigerante, asegúrese de que ésta es estanca al aire mediante el uso de gas de nitrógeno. Si se
  produce una fuga de gas refrigerante en una habitación estrecha cuya envergadura supere los límites de seguridad, puede producirse un accidente por falta
  de oxígeno.



### 1- ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes de proceder a la instalación asegurarse que el número de unidades interiores a conectar y sus potencias cumplen los límites de la tabla:

Unidad exterior	Alimentación eléctrica	Numero máximo de unidades interiores	Intervalo de capacidad a conectar	Rango de capacidad a conectar
FDC224KXE6		1 ~ 15		50 – 150 %
FDC280KXE6	trifásica	1 ~ 19	140 ~ 420	50 – 150 %
FDC355KXE6		1 ~ 22	167 ~ 502	50 – 150 %

### 2- LUGAR DE INSTALACIÓN


#### 2.1 Recomendaciones de instalación de unidad exterior:

- debe soportar el peso de la unidad (224 Kg.)
- donde el aire no se quede estancado
- donde no haya fugas de gas inflamable
- fuera del alcance de fuentes de calor producido por otras máquinas
- donde la unidad esté a resguardo del viento
- donde se pueda realizar el drenaje del agua de condensación
- donde el ruido y el aire caliente no moleste a los vecinos
- donde no haya interferencias electromagnéticas
- donde la unidad no este sometida a gases corrosivos, agua salada, etc.


#### 2.2 Espacio mínimo de instalación:

- Si se instalan varias unidades exteriores : espacio mínimo lateral entre exteriores 10 mm
- No es posible instalar la unidad exterior rodeada de paredes en los cuatro lados
- Debe existir un espacio mínimo de 1 m por encima de la unidad exterior
- En caso de existir una pared en frente de la unidad exterior , esta no debe ser mas alta que la propia unidad exterior

Dimensión Ejemplo 1º		Ejemplo 2º	Ejemplo 3°
L1	L1 abierto		1500 mm
L2	300 mm	5 mm	Abierto
L3	300 mm	300 mm	300 mm
L4	5 mm	5 mm	5 mm



En caso de existir vientos fuertes en la zona, situar la unidad perpendicular a la dirección del viento






### **3- TRANSPORTE Y ANCLAJE**


En el transporte de la unidad tener en cuenta que el lado derecho es más pesado que el izquierdo




Antes de quitar el embalaje situar la unidad lo más cerca posible del lugar de instalación.



Dimensiones para el anclaje de la unidad mediante 4 tornillos Asegurar una cimentación suficientemente profunda o ancha








### 4- ESPECIFICACIONES TUBERÍA DE REFRIGERANTE


#### 4.1 Límites de distancia de tubería de refrigerante:

	Distancia en
	metros
máxima distancia total de tubería de refrigerante para todos los tramos de tubería de <b>gas</b> instalados	510
máxima distancia total de tubería de refrigerante para todos los tramos de tubería de l <b>íquido</b> instalados	510
máxima distancia entre unidad exterior y primer distribuidor	130
máxima distancia entre primer distribuidor y unidad interior mas lejana	90
(siempre que la diferencia entre mas lejana y mas cercana al primer DIS sea menor o igual a 40 mts)	90
máxima distancia vertical cuando unidad exterior esta por encima de las unidades interiores	50
máxima distancia vertical cuando unidad exterior esta por debajo de las unidades interiores	40
máxima distancia vertical entre unidades interiores	18

#### A - LIMITES DE DISTANCIA DE TUBERIA UTILIZANDO DISTRIBUIDORES DE DOS SALIDAS (TIPO DIS)



#### B – LIMITES DE DISTANCIA DE TUBERIA UTILIZANDO COLECTORES (TIPO HEAD)



Nota 1: La diferencia de distancias respecto al primer DIS de la unidad interior mas lejana VI y más cercana I debe ser menor o igual a 40 m. Para que la unidad interior más lejana (VI) pueda estar a 90 m la más cercana (I) debe estar a 50 m



#### 4.2 Diámetros de tubería de refrigerante

El refrigerante utilizado es el R410A por lo que la tubería a instalar debe cumplir las especificaciones siguientes:

		Tubería de gas			Tubería de líquido		
			Espesor (mm)			Espesor (mm)	
	22	3/8"	0.8		1/4"	0.8	
	28	3/8"	0.8		1/4"	0.8	
	36	1/2"	0.8		1/4"	0.8	
	45	1/2"	0.8		1/4"	0.8	
Uds.	Jds. 56 1/2"	0.8	Abocardado	1/4"	0.8	Abocardado	
interiores	71	5/8"	1	Abocardado	3/8"	0.8	Abocardado
	90	5/8"	1		3/8"	0.8	
	112	5/8"	1		3/8"	0.8	
	140	5/8"	1		3/8"	0.8	
	160	5/8"	1		3/8"	0.8	

		MENOS DE 90 mts Entre unidad exterior e interior mas			Entre uni	MAS DE 90 dad exterior	mts e interior mas
			lejana			lejana	
	Modelo	Tubería liquido	Tubería gas	Espesor liq - gas(mm)	Tubería liquido	Tubería gas	Espesor liq - gas(mm)
	224	3/8"	3/4"	0.8 - 1	1/2"	7/8"	0.8 - 1
	280	3/8"	7/8"	0.8 - 1	1/2"	1 "	0.8 - 1
Uds. exteriores	335	1/2"	1 "	0.8 - 1	1/2"	1 "	0.8 - 1


#### 4.3 Dimensionado de la tubería de refrigerante

Para calcular el diámetro de la tubería correspondiente a cada tramo se debe utilizar la tabla siguiente:

	menos de 70	70 – 180	180 - 371	371 - 540
	(no incluido 70)	(no incluido 180)	(no incluido 371)	(no incluido 540)
TUBERIA DE LIQUIDO	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
TUBERIA DE GAS	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"
DISTRIBUIDOR	DIS-22-1	DIS-22-1	DIS-180-1	DIS-371-1
COLECTOR	HEAD4-22-1	HEAD4-22-1	HEAD6-180-1	HEAD8-371-1

#### EJEMPLO 1: utilizando distribuidores de dos salidas:


En el ejemplo se han conectado 8 unidades interiores . La suma de sus índices no debe superar 364 (según tabla del apartado 1 de este manual)





tramo tubería	suma de índices de las máquinas conectadas aguas abajo	línea de líquido (pulgadas)	línea de gas (pulgadas)	número de distribuidor	tipo de distribuidor
F	36+36 = 72 (menos de 101)	3/8	1/2	6	DIS-22-1
E	36+36+71 = 143 (más de 101)	3/8	5/8	5	DIS-22-1
D	36+36+71+36 = 179 (más de 101)	3/8	5/8	4	DIS-22-1
С	36+36+71+36+36 = 215 (más de 180)	3/8	3/4	3	DIS-180-1
В	36+36+71+36+36+36= 251 (más de 180)	3/8	3/4	2	DIS-180-1
G	56+56 = 112 (más de 101)	3/8	5/8	7	DIS-22-1
А	línea principal de la unidad exterior (menos de 90 mts entre ud. Exterior y ud. Interior más lejana)	3/8	7/8	1	DIS-180-1
h	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	-	-
g	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	-	-
f	línea de unidad interior a distribuidor	3/8	5/8	-	-
е	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	-	-
d	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	-	-
С	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	-	-
b	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	-	-
а	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	-	-

Las dos ramas de salida de cada distribuidor deben quedar a la misma altura respecto del suelo



DIS-180-1


DIS-180-1

DIS-22-1


DIS-32

DIS-32-1

DIS-32








### EJEMPLO 2: utilizando distribuidor de seis salidas:


En el ejemplo se han conectado 6 unidades interiores al mismo distribuidor múltiple. La suma de sus índices no debe superar 364 (según tabla del apartado 1 de este manual)




tramo tubería	suma de índices de las máquinas conectadas aguas abajo	línea de líquido (pulgadas)	línea de gas (pulgadas)	tipo de distribuidor
А	línea principal de la unidad exterior (menos de 90 mts entre ud. Exterior y ud. Interior más lejana)	3/8	7/8	-
а	línea de unidad interior a distribuidor	3/8	5/8	HEAD6-180-1
b	línea de unidad interior a distribuidor	3/8	5/8	HEAD6-180-1
С	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	HEAD6-180-1
d	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	HEAD6-180-1
е	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	HEAD6-180-1
f	línea de unidad interior a distribuidor	1/4	1/2	HEAD6-180-1



#### Las ramas de salida de cada distribuidor deben quedar a la misma altura respecto del suelo




Las cuatro ramas de salida de cada distribuidor deben quedar a la misma altura respecto del suelo





#### unidades en milímetros




m m	6.35	9.52	12.7	15.88	19.05	22.22
pulgadas	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8



### 5- INSTALACIÓN TUBERÍA DE REFRIGERANTE

La tubería de refrigerante se puede conectar a la unidad exterior a través de 4 huecos de entrada: frontal, lateral derecho, por detrás y por debajo:




Para desmontar el panel frontal derecho desenroscar los 5 tornillos (marcados con **X**) y tirar del panel hacia abajo y hacia delante después

La tubería de refrigerante no debe entrar en contacto con la unidad para evitar vibraciones y ruidos


#### 3- El apriete de la tuerca en la conexión abocardada debe realizarse con llave y contra llave:

La contra llave se debe apoyar contra el cuerpo de la llave de servicio (no contra el tapón que cubre la llave allen de apertura)




**5.2** El soldado de las tuberías **debe hacerse en ambiente de nitrógeno** para evitar la formación de oxido de cobre y cascarilla. De no hacerlo se pueden ocasionar problemas muy graves como el bloqueo de capilares y electro válvulas e impedir el retorno del aceite, provocando que se averíe el compresor.






- 5.3 La tubería de cobre a instalar debe estar limpia de impurezas o restos de agua en el interior.
- **5.4** Una vez terminada la instalación de la tubería **se deben dejar selladas las salidas** hasta que se conecten a las llaves de servicio de las máquinas.




**5.5** Se deben aislar tanto la línea de líquido como la de gas para evitar condensación de agua Se debe utilizar aislante para cubrir las conexiones de tubería a cada unidad. Utilizar un aislamiento que soporte una temperatura de 120° C o más.






### 6- PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y VACIO

- **6.1** Una vez conectada la tubería entre unidad exterior e interiores con las llaves de servicio cerradas se debe hacer el vacío y someter a presión de nitrógeno toda la instalación de tubería de refrigerante para comprobar que no existen fugas:
- 1- Mantener una presión de 5 bares durante 5 minutos, si la presión no cae ir al paso siguiente
- 2- Aumentar la presión hasta los 15 bares y esperar otros 5 minutos, si la presión no cae ir al paso siguiente
- 3- Aumentar la presión hasta los 35 bares y tomar nota de la temperatura ambiente
- 4- Si la presión no ha disminuido después de haber pasado un día el nivel de estanqueidad es aceptable
- (Si la temperatura ambiente ha variado en 10 grados la presión cambia en 1 bar)
- 5- Para realizar una prueba de resistencia de la instalación se debe mantener una presión de 41,5 bares durante una hora
- **6.2** Una vez terminada la prueba de estanqueidad se debe volver a hacer el vacío.
- 1- Para hacer el vacío a la instalación se puede conectar la bomba de vacío a los obuses de la tubería de líquido y de gas de la unidad exterior a la vez. Manteniendo cerradas las llaves de servicio.
- 2- Cuando se ha alcanzado el vacío, la aguja del manómetro se debe mantener fija durante al menos 5 minutos.



obús y llave de servicio: tubería de líquido, tubería de gas





### 7- CARGA ADICIONAL DE GAS

La unidad exterior viene cargada de fábrica con 11,5 Kg. de refrigerante R410A.

La carga de fábrica es para cero metros de tubería.

Es necesario realizar carga adicional de gas en función de los metros de tubería de líquido instalada según la tabla siguiente:

carga adicional por cada metro de línea de líquido instalada								
7/8" 3/4" 5/8" 1/2" 3/8" 1/4"								
350 gr./m	250 gr./m	170 gr./m	110 gr./m	54 gr./m	22 gr./m			

Carga por metros de tubería instalados

Carga adicional de gas

Carga por metros de tubería instalados

+ 2500 gr.

#### PRECAUCIONES EN EL CASO DE HACER UNA CARGA DE GAS DE R410A:

#### 1. ¿QUÉ TIPO DE MANÓMETROS Y MANGUERAS SE HAN DE UTILIZAR CON EL R410A?

Debido a las mayores presiones de trabajo y distinto tipo de aceite del R410A no se pueden usar ni bomba de vacío, ni manómetros ni mangueras utilizadas con el R22. Se han de utilizar bomba de vacío, manómetros y mangueras especiales para el R410A.

#### 2. ¿CÓMO SE HA DE TRANSVASAR Y CARGAR EL R410A?


Siempre ha de hacerse por fase líquida. Si la botella no tuviera espadín habría que darle la vuelta (ver figura)

#### 3. ¿SE PUEDE CARGAR EL R410A UTILIZANDO UN CILINDRO DOSIFICADOR?

NO. Ha de utilizarse una báscula electrónica. Debido a la alta presión y la rápida evaporación del R410A, el refrigerante no puede mantenerse en fase líquida dentro del cilindro dosificador.

#### 4. ¿QUÉ OCURRE EN CASO DE UNA FUGA DE R410A?

El R410A se comporta casi como si fuese un refrigerante puro por lo que no se descompone la mezcla, pero se recomienda hacer una carga completa nueva en caso de existir fuga.





### 8- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Se debe realizar un circuito independiente para cada unidad exterior con magneto-térmico y diferencial independiente.
- Cada conjunto de unidades interiores conectadas a una misma unidad exterior deben tener un circuito independiente en monofásica.
- El cable de comunicación AB debe ir por canalización independiente y apantallado, se conecta la pantalla a tierra solo en la unidad exterior.

Modelo unidad exterior	Fuente de alimentación	Sección <b>mínima</b> de cable (mm²)	Longitud de cable máxima en metros para la sección indicada	Cable de tierra mm²	Magneto térmico curva lenta (tipo C , D )	Diferencial
FDC224HKXE6	4	trifásica 6	28	6	30 A	300 mA
FDC280HKXE6	380/415 v 50 hz			0		
FDC335HKXE6	300/413 \ 0.0112	10	36	10		

Intensidad total unidades interiores	Fuente de alimentación	Sección <b>mínima</b> de cable mm²	Longitud de cable máxima en metros para la sección indicada	Magneto térmico curva rápida ( tipo L )	Diferencial	Cable de tierra mm²
Menos de 7 A	monofásica	2.5	21	20 A		2.5
Entre 7 A y 11 A	220 /240 v 50hz	4	33	30 A	30 mA	4
Entre 11 A y 16 A	2207270 V 30112	6	24	30 A		6





Fig. 1 terminal conexiones unidad interior:	Fig. 2 terminal conexiones unidad exterior
XY mando RC-E3	L1, L2, L3, N, T alimentación trifásica
AB bus de datos	A1B1 bus de datos a unidades interiores
LNT alimentación monofásica	A2B2 bus de datos entre unidades exteriores








### 9- COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES

#### 9.1 A cada unidad interior le deben llegar:


- 2 cables de comunicación AB
- 3 cables de alimentación Línea, Neutro y Tierra
- 2 cables del mando a distancia o receptor de señal XY

### CABLE DE COMUNICACIÓN


2 hilos de cable apantallado por canalización independiente, conectando la pantalla a tierra solo en unidad exterior con una longitud máxima de 1500 m (sección 1 mm²)



- **10.2** No aplicar tensión a los terminales AB (trabajan a 5 V en corriente continua) se podría dañar las placas electrónicas.
- 10.3 En caso de existir varias unidades exteriores también se deben interconectar con el cable AB En una red de cable AB se pueden conectar como máximo 128 unidades interiores y 32 unidades exteriores



**10.4** La conexión del cable AB empieza desde las unidades exteriores pasando por todas las interiores terminando en la última sin volver al principio.





### 10- DIRECCIONADO DE UNIDADES INTERIORES Y EXTERIOR

Para que las unidades puedan comunicarse dentro del bus de datos deben tener un número de orden o direccionado:

		placa electrónica	placa electrónica			
	Modo direccionado	unidad exterior	uni	dad interior		
		nº de unidad exterior	nº de unidad exterior	nº de unidad interior		
		(ruletas verdes)	(ruletas verdes)	(ruletas azules)		
1	manual	numerar entre 00 hasta 31	numerar entre 00 hasta 31	numerar entre 000 hasta 127 en placa unidad interior		
2	automático : para una sola unidad exterior	49	49	000		
3	semi - automático : para varias, unidades exteriores (SOLO PARA SUPERLINK II)	numerar entre 00 hasta 31	49	000		
4	Cambio de dirección desde mando RC-E3 (SOLO PARA SUPERLINK II)	49	49	numerar entre 000 hasta 127 desde mando RC-E3		

#### 10.1 Direccionado manual (recomendado):


Con un destornillador de punta fina se debe dar número de orden a cada unidad interior:

- dependiendo a que unidad exterior pertenece (ruletas color verde)
- número de orden del grupo de unidades interiores conectadas a la misma unidad exterior (ruletas color azul)

A la unidad exterior también se le da número de orden mediante las ruletas verdes. En caso de existir varias unidades exteriores conectadas a un mismo lazo de comunicación se deberá dar un número diferente a cada una.

Nº con el que se nombra la unidad interior	SW5-2 negro			De 0 hasta 9 (decenas) SW2 azul		De 0 hasta 9 (unidades)	place upided
Nº con el que se nombra la unidad exterior	-	-	SW3 verde	De 0 hasta 9 (decenas)	SW4 verde	De 0 hasta 9 (unidades)	placa unidad interior
Nº con el que se nombra la unidad exterior	-	-	SW1 verde	De 0 hasta 9 (decenas)	SW2 verde	De 0 hasta 9 (unidades)	placa unidad exterior


Fig. 1 : placa electrónica unidad interior:



direccionado unidad interior	SW1 (color azul) decenas SW2 (color azul) unidades
direccionado difidad interior	SW5-2 (color negro) centenas SW5-2 ON , sin centenas SW5-2 OFF
direccionado unidad exterior	SW3 (color verde) decenas
directionado dilidad exterior	SW4 (color verde) unidades




Fig. 2 : placa electrónica unidad exterior:



direccionado unidad exterior

SW1 (color verde) decenas
SW2 (color verde) unidades



### 10.2 Direccionado automático

Las unidades interiores y la unidad exterior se direccionan automáticamente (dejando las ruletas de dirección en la posición de fabrica) después de dar tensión al sistema, siempre que el circuito frigorífico tenga su propio bus de datos independiente. En el caso de existir varios circuitos frigoríficos en el mismo bus de datos el direccionado automático no seria posible.



#### 10.3 Direccionado semi-automático

(si existen varias unidades exteriores que comparten el mismo cable de comunicación):

Este método solo se puede utilizar si cada circuito frigorífico tiene su propio cable de comunicación independiente (cada unidad exterior esta unida con sus unidades interiores con su propio cable de comunicación)

#### PASO 1

- a- En la unidad exterior: direccionar las ruletas verdes con un número comprendido entre 00 y 31
- b- En la unidad interior: las ruletas azules deben estar en 0 y SW5-2 en off (es decir , dirección 000). Las ruletas verdes en posición 49
- c- El cable de comunicación debe unir solo la unidad exterior con sus correspondientes unidades interiores

#### PASO 2:

- a- Dar tensión a la unidad exterior primero y después de pasado un minuto dar tensión a las unidades interiores
- b- Seleccionar el canal P31 con los botones SW9 y SW8, manteniendo apretado el SW7 seleccionar en este canal 1 "inicio direccionado automático"
- c- Seleccionar el canal P32 con los botones SW9 y SW8, manteniendo apretado el SW7 seleccionar la "dirección de inicio de unidades interiores" (Por ejemplo si hay 4 unidades interiores y queremos asignarles los números 01, 02, 03, 04, la dirección de inicio es la 01.)
- d- Una vez introducido la dirección de inicio pasa automáticamente al canal P33, manteniendo apretado el SW7 seleccionar la "número de unidades interiores conectadas" (Si tenemos cuatro unidades interiores conectadas a esta unidad exterior se debe seleccionar un 4) La pantalla parpadea con la indicación "AUE"

#### PASO 3:

a- Después de unos 30 minutos en la pantalla aparece la indicación "AUE" quedando fijada la dirección de las unidades interiores. En caso de error aparece la indicación "AOO"

#### PASO 4:

- a- Una vez que se han repetido los pasos del 1 al 3 en el resto de unidades exteriores y ha aparecido la indicación "AUE" en cada unidad exterior, se pueden conectar las unidades exteriores entre si uniendo los terminales A2B2
- b- Seleccionar el canal P34 en una unidad exterior cualquiera (solo en una) el valor 1 para fijar la polaridad de la red.
- c- Una vez completado todos los pasos aparece en la pantalla "END" (esta indicación desaparece después de 3 minutos o cuando seleccionamos algún canal)

**NOTA:** no se debe conectar ningún control centralizado hasta que no se haya completado el direccionado automático. Se pueden ver las direcciones asignadas a cada unidad interior en el mando por cable apretando el botón **AIRCON No.** 

#### 10.4 Cambio de dirección desde mando RC-E3

Para poder direccionar desde el mando el bus de datos debe ser tipo Superlink II.

Previamente las unidades deben haberse quedado direccionadas según un direccionado automático o semi -automático (unidad interiores en posición de fábrica: 000)

- a- Apretar botón "AIR. CON No." más de 3 segundos. Aparece en pantalla del mando [CHANGE ADD. 🛋]
- b- Mediante las teclas de selección 🖹 y 🖹 debe aparecer en pantalla del mando [CHANGE ADD. 🖹] apretar botón de "SET"
- c- Aparece indicación "Indoor No. Setting" por ejemplo: [I/U 001 🛋 🔼 ] pudiéndose cambiar la dirección mediante los botones 🛋 🛋 , apretar botón de "SET" para confirmar cambio de dirección.
- d- Si hubiera varias unidades exteriores en el mismo bus de datos (direccionado semi-automático) es posible cambiar la dirección de unidad exterior: [O/U 001 🛋 🛋 ], pudiéndose cambiar la dirección mediante los botones 🛋 🛋 , apretar botón de "SET" para confirmar cambio de dirección.
- e- Después de terminar configuración aparece indicación "SET COMPLETE"



### 11- ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA


1º Comprobar la resistencia de los cables de comunicación AB para verificar si las conexiones son correctas según la tabla siguiente todas las unidades deben ser tipo KX6 (SUPERLINK II):

nº total unidades conectadas (exteriores + interiores)	resistencia entre cables AB cuando la conexión es correcta (ohmios)	resistencia entre cables AB cuando una unidad no esta bien conectada (ohmios)
2	2550 Ω	
3	1700 Ω	
4	1275 Ω	
5	1020 Ω	
6	850 Ω	<b>R</b> ≤ 100 Ω
7	729 Ω	K ≥ 100 12
8	637 Ω	
9	567 Ω	
10	510 Ω	
20	255 Ω	
40	127 Ω	

Resistencia entre cables AB (SUPERLINK II) = 
$$\frac{5100}{A}$$

A: número de unidades conectadas (unidades interiores + unidades exteriores + consolas centrales tipo N)

- Medir la resistencia entre el terminal de conexión de alimentación y tierra con un medidor Megger 500v, la resistencia debe ser superior a 1 Mega ohmios.
- 3º La unidad exterior debe estar alimentada eléctricamente al menos 6 horas antes de la puesta en marcha para el calentamiento de la resistencia de carter. Asegurarse que la base del compresor se ha calentado.
- 4º Comprobar que no existen fugas de gas en la instalación de tubería (se deben mantener 35 bares de nitrógeno durante 1 día)
- 5º Asegurarse de realizar la carga de gas adicional si fuera necesaria (ver apartado 7 de este manual)
- 6º Asegurarse que se han abierto completamente las llaves de servicio de gas y de líquido de la unidad exterior. Arrancar la unidad exterior con las llaves de servicio cerradas puede dañar el compresor.




Llaves de servicio de líquido y de gas El apriete de las llaves debe hacerse con llave y contra-llave



### 13- PUESTA EN MARCHA

La primera puesta en marcha se realiza desde el conjunto de micro interruptores SW5 en la placa electrónica de la unidad exterior en modo frío (aunque la puesta en marcha se realice en invierno):

- Placa de control situada en unidad exterior



Conjunto de micro-interruptores **SW5** (Posición de fábrica todos en off)

	Nº 1 OFF	maquina parada
SW5	Nº 1 ON	puesta en marcha modo test
placa electrónica unidad exterior	Nº 2 ON	arranque en ciclo de frío (primer arranque se debe hacer en modo frio)
	N° 2 OFF	arranque en ciclo de calor

- Una vez alcanzado régimen (presión de alta y de baja se mantienen estables), se recomienda apuntar los datos de funcionamiento (ver hoja de "Protocolo de pruebas" de este manual).
- En modo test los mandos de las unidades interiores quedan bloqueados
- Cuando se finaliza la puesta en marcha los interruptores SW5 deben quedar todos en OFF (posición de fábrica)




### 14- FUNCIÓN RECOGIDA DE GAS EN LA UNIDAD EXTERIOR "PUMP DOWN"

Para realizar la recogida de gas en la unidad exterior se deben seguir los pasos siguientes

- Todas las unidades del circuito frigorífico que queremos recoger el gas deben estar paradas
- Cerrar llave de líquido de la unidad exterior
- 3-En placa electrónica de unidad exterior : SW5-2 en ON (selección modo frio)
- En placa electrónica de unidad exterior : **SW5-3** en **ON** (selección modo recogida de gas) En placa electrónica de unidad exterior : **SW5-2** en **ON** (selección arranque modo test) 4-
- Compresor arranca a velocidad baja , led rojo y verde (placa unidad exterior) parpadean continuamente y en display canal 0 6aparece indicación "PdS"
- Finaliza el ciclo de recogida de gas pasados 15 minutos o si la presión de baja es inferior a 0.1 bares : los led rojo y verde (placa unidad exterior) se quedan encendidos , en display aparece indicación "PdE". 7-
- Cerrar llave de gas de la unidad exterior

#### - Placa de control situada en unidad exterior



posición de fabrica todos en OFF)

Display



### 15- VISUALIZACIÓN DATOS FUNCIONAMIENTO EN LA UNIDAD EXTERIOR

Se pueden visualizar los datos de funcionamiento de la unidad exterior mediante el display de 7 segmentos de la placa principal. Para elegir el canal a visualizar se utilizan los botones SW9 y SW8

SW7 (reset) SW8 (unidades) SW9 (decenas)



display

#### DATOS VISUALIZADOS POR CADA CANAL

canal	parámetro de funcionamiento visualizado	intervalo valores	mínimos unidades	observaciones
00	frecuencia de funcionamiento del compresor, CM 1	0 ~ 130	1 Hz	normalmente se muestra la frecuencia de funcionamiento del compresor .
01	frecuencia de funcionamiento del compresor, CM 2 (en caso de que exista un segundo compresor) – sin utilizar	0 ~ 130	1 Hz	normalmente se muestra la frecuencia de funcionamiento del compresor .
02	temperatura ambiente exterior (sonda <b>Tho-A</b> )	-20 ~ 43	1°C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de -20°C , o cuando es superior de 43°C
03	temperatura intercambiador de calor unidad exterior (sonda Tho-R1)	-25 ~ 73	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de -25°C , o cuando es superior de 73°C
04	temperatura intercambiador de calor unidad exterior (sonda <b>Tho-R2</b> )	-25 ~ 73	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de -25°C , o cuando es superior de 73°C
05	temperatura intercambiador de calor unidad exterior (sonda <b>Tho-R3</b> ) – sin utilizar	-25 ~ 73	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de -25°C , o cuando es superior de 73°C
06	temperatura intercambiador de calor unidad exterior (sonda <b>Tho-R4</b> ) – sin utilizar	-25 ~ 73	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de -25°C , o cuando es superior de 73°C
07	temperatura tubería descarga compresor CM 1 (sonda <b>Tho-D1</b> )	31 ~ 136	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de 31°C , o cuando es superior de 136°C
08	temperatura tubería descarga compresor CM 2 (sonda <b>Tho-D2</b> ) – sin utilizar	31 ~ 136	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de 31°C , o cuando es superior de 136°C
09	sin utilizar			
10	temperatura parte baja del compresor (sonda <b>Tho-C1</b> )	5 ~ 90	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de 5°C , o cuando es superior de 90°C
11	temperatura parte baja del compresor (sonda <b>Tho- C2</b> ) – sin utilizar	5 ~ 90	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de 5°C , o cuando es superior de 90°C
12	temperatura transistor de potencia del compresor CM 1 (sonda <b>Tho-P1</b> )	5 ~ 136	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de 5°C , o cuando es superior de 136°C
13	temperatura transistor de potencia del compresor CM 2 (sonda <b>Tho-P2</b> ) – sin utilizar	5 ~ 136	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de 5°C , o cuando es superior de 136°C
14	temperatura 1 de sub-enfriamiento (sonda <b>Tho-SC</b> )	18 ~ 73	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de 18°C , o cuando es superior de 73°C
15	temperatura 2 de sub-enfriamiento (sonda <b>Tho-H</b> )	-25 ~ 73	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de -25°C , o cuando es superior de 73°C
16	temperatura tubería de retorno a compresor sonda (Tho-S)	-25 ~ 73	1 ° C	aparece el símbolo "L" cuando la temperatura es menor de -25°C , o cuando es superior de 73°C
17	sin utilizar			·
18	corriente CM1 sensor CT1	0 ~ 50	1 A	
19	corriente CM2 sensor CT2 – sin utilizar	0 ~ 50	1 A	
20	ángulo de apertura válvula de expansión electrónica en ciclo calor ( <b>EEVH1</b> )	0 ~ 500	1 pulso	
21	ángulo de apertura válvula de expansión electrónica en ciclo calor ( <b>EEVH2</b> ) – sin utilizar	0 ~ 500	1 pulso	
22	ángulo de apertura válvula de expansión electrónica batería de sub-enfriamiento (EEVSC)	0 ~ 500	1 pulso	
23	velocidad ventilador exterior (FM01) número de rotaciones por minuto	0 ~ 999		valores de 100: velocidad ultra alta UH; valores de 10: velocidad alta H; valores de 1: velocidad baja: L
24	velocidad ventilador exterior (FM02) número de rotaciones por minuto – sin utilizar	0 ~ 999		valores de 100: velocidad ultra alta UH; valores de 10: velocidad alta H; valores de 1: velocidad baja: L
25	presión de alta (sensor <b>PSH</b> )	0 ~ 4.15	0.01MP a	1 MPa = 10 Bares
26	presión de baja (sensor <b>PSL</b> )	0 ~ 1.70	0.01MP a	1 MPa = 10 Bares
27	sin utilizar			



<u>28</u> 29	sin utilizar sin utilizar			
30	presostato de presión de alta (63 H1-1)	0,1	-	0 = cerrado , 1 = abierto. valores de 100: 63H1-1 ; valores de 10: 63H1-R
31	Entrada externa	0,1	_	valores de 1: sin utilizar  0 = cerrado , 1 = abierto; valores de 100: CNS1 ; valores de 10: CNS2 ;
		,		valores de 1: CNG1 0 = cerrado , 1 = abierto; valores de 100: CNG2 ; valores de 10: sin
32	Entrada externa	0,1	-	utilizar ; valores de 1: sin utilizar
33	Rele de salida	0,1	-	0 = cerrado , 1 = abierto; valores de 100: 52C-1 ; valores de 10: 20S ; valores de 1: resistencia de carter 1
34	Rele de salida	0,1	-	0 = cerrado , 1 = abierto; valores de 100: SV6 ; valores de 10: SV7 ; valores de 1: sin utilizar
35	Rele de salida	0,1	-	0 = cerrado , 1 = abierto; valores de 100: sin utilizar; valores de 10: sin utilizar ; valores de 1: sin utilizar
36	Rele de salida	0,1	-	0 = cerrado , 1 = abierto; valores de 100: SV1 sin utilizar; valores de 10: SV11 sin utilizar ; valores de 1: SV12 sin utilizar ; valores de 1: SV12 sin utilizar
37	Entrada externa	0,1	-	0 = cerrado , 1 = abierto; valores de 100: CNZ1; valores de 10: salida de funcionamiento, sin utilizar ; valores de 1: salida de error, sin utilizar
38	Entrada externa	0,1	-	0 = cerrado , 1 = abierto; valores de 100: sin utilizar; valores de 10: sin utilizar ; valores de 1: , sin utilizar
39	Entrada externa	0,1	-	0 = cerrado , 1 = abierto; valores de 100: sin utilizar; valores de 10: sin utilizar ; valores de 1: sin utilizar
10	DATOS DE UNIDAD EXTERIOR  número de unidades interiores conectadas	0 ~ 50	1	
11	suma de la capacidad de unidades interiores	0~200	'	
12	conectadas número de unidades interiores en funcionamiento	0 ~ 50	1	
	(termostato on)			
13 14	frecuencia requerida total tiempo de funcionamiento acumulado del compresor	0 ~ 999 0 ~ 655	1 Hz 100h	
15	tiempo de funcionamiento acumulado del compresor	0 ~ 655	100h	
46	(CM2) – sin utilizar temperatura en descarga	-50 ~ 70	0.1°C	1°C para -10 o inferior
<del>1</del> 7	temperatura en descarga temperatura aire de entrada presión saturación	-50 ~ 30	0.1°C	1°C para -10 o inferior
18	presion calculada en funcion de la temperatura de la bateria de sub-enfriamiento	-0.68~ 4.15	0.01 MPa	
19	temperatura sub-enfriamiento, ciclo frio	0 ~ 50	0.1 ° C	
50	temperatura sobre-calentamiento, ciclo de calor	0 ~ 50	0.1 ° C	
51	sobre calentamiento batería sub-enfriamiento	0 ~ 50	0.1 ° C	
52	sobre calentamiento tubería de descarga 1	0 ~ 50	0.1 ° C	
53	sobre calentamiento base de compresor	0 ~ 50	0.1 ° C	
54	presion de baja a conseguir en ciclo de frio	0.00 ~ 2.00	0.01 MPa	1 MPa = 10 Bares
55	presion de alta a conseguir en ciclo de calor	1.6 ~ 4.15	0.01 MPa	1 MPa = 10 Bares
56 57	frecuencia a conseguir frecuencia en funcionamiento comandada inverter 1	0 ~ 999 0 ~ 130	1 Hz 1 Hz	
58	frecuencia en funcionamiento comandada inverter 1  - sin utilizar	0 ~ 130	1 Hz	
59	velocidad comandada ventilador 1 FMo 1	0 ~ 999		revoluciones por minuto
60	velocidad comandada ventilador 2 FMo 2 – sin	0 ~ 999		revoluciones por minuto
	utilizar	0~999		revoluciones por minuto
	ESTADO DEL CONTROL			valores de 100: ciclo recogida de aceite ON
61	estado del control	0.1	-	valores de 10: desescarche ON valores de 1: sin utilizar (0: no operativo ; 1: operativo)
62	estado del control	0.1	-	valores de 100: modo test ON valores de 10: control de demanda ON valores de 1: modo silencioso ON (0: no operativo ; 1:
63	cotade del control	0.1		operativo)  valores de 100: modo medida capacidad ON  valores de 10: sin utilizar
<u>.</u>	estado del control	0.1	-	valores de 1: sin utilizar (0: no operativo ; 1: operativo)  valores de 100:
64	sin utilizar	0.1	-	valores de 10: valores de 1:
65	estado del control de protección	0.1	-	valores de 100: regulación presión de alta por reducción velocidad CM valores de 10: regulación presión de baja por reducción velocidad CM valores de 1: regulación temp. descarga por reducción velocidad CM (0: no operativo; 1: operativo)
66	estado del control de protección	0.1	-	valores de 100: control de la relación de compresión por reducción velocidad CM valores de 10: control CS por reducción velocidad CM valores de 1: control PT por reducción velocidad CM (0: no operativo; 1: operativo)
67	sin utilizar	0.1	-	valores de 100: control TC por reducción velocidad CM valores de 10: valores de 1: 70( 0: no operativo ; 1: operativo)
68	causas de parada del compresor	0 ~ 127	1	
69	sin utilizar	0.1	_	valores de 100: valores de 10: valores de 1:



	CONTADORES DE DATOS ANOMALOS			
70	contador – cable del sensor desconectado	0~3	1	
71	contador – proteccion por presion de alta	0~5	1	
72	contador – proteccion por presion de baja (durante el funcionamiento)	0~5	1	
73	contador – proteccion por presion de baja (durante la parada)	0~5	1	
74	contador – temp. anormal tubería de descarga	0~5	1	
75	contador – parada anormal FMo1	0~5	1	
76	contador – parada anormal FMo2 – sin utilizar	0 ~ 127	1	
77	contador – corte de corriente CM1	0~4	1	
78	contador – fallo en arranque CM1	0 ~ 20	1	
79	contador – comunicación con el inverter 1	0~4	1	
	contador – sobrecalentamiento transistor de	-	-	
80	potencia 1	0 ~ 127	1	
81	contador – bloqueo CM1	0 ~ 127	1	
82	contador – error de sincronización inverter 1	0 ~ 127	1	
83	contador – error de comunicacion inverter 1 (acumulado)	0 ~ 127	1	
84	contador – error de comunicación entre ud interior y ud exterior	0 ~ 225	1	
85	contador – reset de CPU	0 ~ 225	1	
00	contador – presion de baja anomala (justo después			
86	del arranque)			
87	contador – temp. de descarga anomala			
88	contador – corte de corriente CM2 – sin utilizar			
89	contador – sobrecalentamiento transistor 2 – sin utilizar			
90	contador – fallo en el arrangue CM2 – sin utilizar			
91	contador – bloqueo de compresor CM2 – sin utilizar			
92	contador – error comunicación inverter 2 – sin utilizar			
93	contador – error retorno liquido	0~3	1	
98	versión software	0.00 ~ 9.99	0.01	
90	version software	0.00 ~ 9.99	0.01	
	CONFIGURACIONES			
P00	sin utilizar			
P01	operación de preferencia en el control	0,1	-	0: preferencia primera pulsación (configuración de fabrica) 1: preferencia ultima pulsacion
P02	control proteccion contra nieve del ventilador exterior	0,1	-	o: protección contra nieve sin activar (configuración de fabrica)     refección contra nieve activado
P03	control proteccion contra nieve del ventilador exterior, configuración tiempo en funcionamiento	30 ~ 6000 sec	-	10, 30, 60, 90 , 600
P04	cambio de valor del ratio de demanda			configuración de fabrica : 0 , OFF ; 1 : 0% ; 2 : 40 % ; 3: 60% , 4: 80%.
P05	configuración modo silencioso	0~9		0 configuración de fabrica
P06	Canal programación CNZ 1	0~9		Ver apartado 19 de este manual
P07	Canal programación CNS 1	0~9		Ver apartado 19 de este manual
P30	tipo de lenguaje superlink	0,1	-	0: Superlink I (anterior) 1: Superlink II (nuevo)
P31	en direccionado automatico: direccion de inicio	0 ~ 127		dirección de incio introducida para unidades interiores
P32	en direccionado automatico: numero de unidades interiores	1 ~ 24		numero introducido de unidades interiores conectadas a la unidad exterior
P33	polaridad de transmisión del bus de datos	0,1	-	0: no transmite polaridad 1: si transmite polaridad
P34	configuración del borrado de direccionado de unidades interiores	0,1	-	0: no se transmite señal de borrado 1: si se transmite señal de borrado 2: borrado completado 3:borrado de error si el canal P35 = 1, y el canal P34 pasa de 0 a 1, las direcciones de todas las unidadi interioras quedan borradas
				interioree quedan berradae



### 16- CÓDIGOS DE ERROR

Los códigos de error se pueden visualizar en el mando de cada máquina o en la pantalla de 7 segmentos de la unidad exterior (canal 00).

	Leds de unidad interior		Leds de uni	dad exterior	
Código error control remoto	Led verde	Led verde Led rojo Led verde Led rojo		Led rojo	causa
	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	apagado	Estado de funcionamiento normal
Sin código	apagado	apagado	apagado	apagado	No existe suministro de tensión a unidad exterior. Alguna de las fases no esta conectada
	encendido	apagado	encendido	apagado	placa de unidad interior defectuosa . Problema en la CPU
	Parpadea continuamente	Parpadea 3 veces *	Parpadea continuamente	apagado	Los cables XY del mando están mal conectados.  * Si los tres cables están desconectados los led permanecen apagados
	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	apagado	Los cables XYZ del mando se han conectado a los terminales AB.     El cable AB de comunicación forma un bucle cerrado.     Problema en la placa de la unidad interior
E1	Apagado o luce continuamente	Apagado o luce continuamente	Parpadea continuamente	apagado	Problema en la placa de la unidad interior .
	Parpadea continuamente	Parpadea 3 veces	Parpadea continuamente	apagado	Un mando de tipo semi-industrial se ha conectado a una unidad interior. Los cables XY del mando están mal conectados. Si los tres cables del mando estan desconectados los led permanecen apagados
E2	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	Parpadea continuamente	apagado	Varias unidades interiores tienen el mismo número. Se ha excedido el numero maximo de unidades que soporta el bus: Superlink I = 48, Superlink II = 128
	Parpadea continuamente	Parpadea 2 veces	apagado	apagado	El suministro de tensión a la unidad exterior se ha interrumpido (se detecta solo durante el funcionamiento)
E3	Parpadea continuamente	Parpadea 2 veces	Parpadea continuamente	apagado	El número correspondiente de unidad exterior no ha sido encontrado (se detecta solo durante el funcionamiento)
	Parpadea continuamente	Parpadea 2 veces	Parpadea continuamente	apagado	Problema en cable AB de comunicación entre unidad interior y exterior
E5	Parpadea continuamente	Parpadea 2 veces	apagado	apagado	Problema en el suministro de tensión a la unidad exterior.
	Parpadea continuamente	Parpadea 2 veces	Apagado o luce continuamente	Apagado o luce continuamente	Problema el la placa electrónica de control de la unidad exterior
E6	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	Parpadea continuamente	apagado	Problema en la sonda de temperatura de batería de la unidad interior
E7	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	Parpadea continuamente	apagado	Problema en la sonda de temperatura ambiente de la unidad interior
E9	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	Parpadea continuamente	apagado	El flotador de la bandeja de drenaje (FS) se ha activado. Comprobar drenaje de la unidad interior.
E10	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	apagado	Mas de 16 unidades interiores conectadas al mismo mando
E11	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	apagado	Varias unidades interiores conectadas al mismo mando (dar número manualmente a cada unidad interior)
E12	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	Parpadea continuamente	apagado	La numeración de unidades interiores y exteriores no es compatible Por ejemplo : las unidades exteriores están numeradas manualmente y las interiores están numeradas en modo automático ( posición de fábrica) , o al revés .
E16	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	apagado	Fallo en el motor de la unidad interior (aplicable a los modelos : FDT y FDK)
E19	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	Una o varias unidades interiores están en modo : prueba de bomba de drenaje ("drain pump check") , micro interruptor SW7-1 esta en ON en placa de unidad interior.
E28	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	apagado	Problema en la sonda de ambiente del mando



	Leds de unidad interior		Leds de unidad exterior			
Código error control remoto	Led verde	Led rojo	Led verde	Led rojo	error en pantalla ud. exterior	causa
E30	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E30	Problema en la conexión entre unidad exterior e interiores
E31	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E31	Duplicación de número de unidad exterior. No se ha fijado el número de unidad exterior. Se cambio el número de la unidad exterior mientras estaba funcionando
E32	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E32	Chequeo de la tensión de alimentación. Falta la fase L2 (solo modelo trifásico)
E34	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E34	La fase L3 no esta conectada . La secuencia de fases no es correcta (Intercambiar dos fases cualesquiera) (solo modelo trifásico)
E35	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E35	Error de presión de alta en modo frío
E36	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E36-1	Temperatura en cabeza del compresor es anormal:
E37	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E37-1	Problema en sonda de temperatura de la batería de la unidad exterior
E38	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E38	Problema en sonda de temperatura ambiente de la unidad exterior
E39	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E39-1	Problema en la sonda de descarga del compresor:
E40	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E40	Se ha activado presostato de alta de protección en impulsión del compresor
E41	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E41-1	Sobrecalentamiento del transistor de potencia que alimenta el compresor inverter.
E42	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E42-1	Se ha detectado una corriente superior a la normal en el compresor
E43	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E43	El número de unidades interiores conectadas a la misma unidad exterior se ha excedido
E45	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E45-1	Problema de transmisión de señal entre la placa inverter y la placa de control de la unidad exterior
E46	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E46	Se ha numerado en modo manual, automático o desde el mando en la misma red de cable AB.  Se debe numerar o todo en modo automático o todo en modo manual.
E49	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E49	error de presión de baja
E51	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E51	Inverter anormal
E53	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E53	desconexión del termistor de la tubería de retorno a compresor
E54	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E54-1	desconexión del sensor de presión de baja o error de su señal
	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 2 veces	E54-2	desconexión del sensor de presión de alta o error de su señal
E55	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E55	fallo en el sensor parte baja del compresor
E56	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	Parpadea continuamente	apagado	E56 - 1	desconexión del sensor de temperatura del transistor de potencia (Tho-P1)
E58	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	Parpadea continuamente	apagado	E58 - 1	Anomalia en el compresor por perdida de la sicronizacion
E59	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E59-1	fallo en el arranque del compresor
E60	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E60-1	fallo en el control de posición del rotor del motor del compresor
E63	Parpadea continuamente	apagado	Parpadea continuamente	Parpadea 1 vez	E63	parada de emergencia de las unidades interiores



#### 17- VISUALIZAR DATOS DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE EL MANDO RC-E3

Utilizando el mando por cable tipo RC-E3 se pueden visualizar datos de funcionamiento, tales como temperaturas, presiones, frecuencias etc. Para poder visualizar en la pantalla del mando estos datos de funcionamiento se deben seguir los pasos siguientes:

1- Presionar el botón "CHECK": en la pantalla aparece sucesivamente:



2- Una vez que el mando aparece:	OPERATION DATA	nresionar el botón de SET

- 3- En la pantalla aparece: I/U No. 00 A parpadeando. Utilizando los botones: A y v se selecciona el número de unidad interior que se quiere visualizar.
- (Si solo hubiera una unidad interior conectada el número de unidad interior no cambiaría)
- 4- Seleccionar el número de unidad interior y presionar el botón SET. El mensaje en pantalla deja de parpadear apareciendo en pantalla: DATA LOADING , este mensaje se mantiene parpadeando hasta que se ha leído la información.
- 5- A continuación aparece: OPERATION DATA Tomostrándose el dato nº 1 (ver tabla datos de funcionamiento)
- 6- Para visualizar el resto de los datos utilizar los botones: lacktriangle y
- 7- Para cambiar a otra unidad interior presionar: AIR CON No. y repetir los pasos del número 3 al 6.
- 8- Presionar botón ON/OFF para finalizar.

#### TABLA DATOS DE FUNCIONAMIENTO MANDO POR CABLE RC-E3

nº	indicación en pantalla			toma de datos 1	toma de datos 2	toma de datos 3	toma de datos 4
01	•	símbolo del modo de funcionamiento	**				
02	SET TEP	temperatura de consigna	27°C				
03	RETURN AIR	temperatura aire de entrada (sonda en retorno)	28°C				
04	SENSOR	temperatura aire de entrada (sonda en mando)					
05	THI-R1	temperatura intercambiador de calor ud. Interior ThI-R1	6° C				
06	THI-R2	temperatura intercambiador de calor ud. Interior ThI-R2	5° C				
07	THI-R3	temperatura intercambiador de calor ud. Interior ThI-R3	4° C				
08	I/U FAN SPEEDO	velocidad ventilador ud. Interior	Hi				
09	DEMAND	frecuencia demandada	45 Hz				
10	ANSWER	frecuencia seleccionada	45 Hz				
11	EEV	apertura válvula expansión electrónica EEV	480 puls				
10	TOTAL I/U RUN	número de horas que ha funcionado la ud. interior	10500 h				
21	OUTDOOR	temperatura ambiente ud. exterior	35° C				
22	THO-R1	temperatura intercambiador de calor ud. Exterior Tho-R1	55° C				
23	THO-R2	temperatura intercambiador de calor ud. Exterior Tho-R2	55° C				
24	COMP	frecuencia de trabajo del compresor	85 Hz				
25	HP	presión de alta	2 MPa				
26	LP	presión de baja	0.4 MPa				
27	TD	temperatura descarga del compresor	98° C				
28	COMP BOTTOM	temperatura en la base del compresor	56° C				
29	CT	consumo de corriente del compresor	26 A				
31	O/U FAN	velocidad ventilador de ud. Exterior	Hi				
32	SILENT MODE	modo silencioso (activado / desactivado)	on				
36	DEFROST	modo desescarche (activado / desactivado)	off				
37	TOTAL COMP RUN	número de horas de funcionamiento del compresor	8500 h				
38	EEV1	apertura válvula expansión electrónica EEV1	480 puls				
39	EEV2	apertura válvula expansión electrónica EEV2	480 puls				



### 18- VISUALIZAR ERRORES MEDIANTE EL MANDO A DISTANCIA

Utilizando el mando a distancia tipo RC-E1 se pueden visualizar datos de funcionamiento almacenados antes de que ocurriera un determinado error, y visualizar el propio error.

nado error, y visualizar el propio error.



2- Presionar una vez:	anarece el mensaje	ERROR	DATA .	
Z- i i <del>c</del> oluliai ulla v <del>c</del> Z.	 aparece er mensaje.			

- 3- Presionar el botón de SET, se entra en el modo de datos de errores
- 4- En caso de haya errores de funcionamiento aparecerían indicados por ejemplo :

E8 (sin parpadear)
I/U No. 00 (parpadeando)

5- Utilizando los botones: y v se selecciona el número de unidad interior que se quiere visualizar y presionar botón SET , apareciendo los mensajes:

E8

 $DATA\ LOADING\ (parpadea\ mientras\ se\ lee\ la\ información)$  y después:


E8

ERROR DATA

- 6- Se pueden visualizar los datos de funcionamiento (ver tabla datos de funcionamiento) almacenados hasta que ocurrió el error presionando los botones: y v
- 7- Para cambiar a otra unidad interior presionar: AIR CON No. y repetir los pasos del número 5 al 6.
- 8- Presionar botón ON/OFF para finalizar.



### 19- CONFIGURACIÓN MANDO RC-E3



#### Para poder configurar las funciones del mando RC-E3 se deben seguir los siguientes pasos:

- 1- Apagar el mando con el botón on/off
- 2- Mantener presionado a la vez los botones de SET y MODE durante tres segundos, en la pantalla del mando aparecen las indicaciones siguientes:



3- Presionando el botón SET la pantalla mostrará:



- 4- Presionando el botón de selección o el botón se puede elegir entre el menú de funciones del mando o el menú de funciones de la unidad interior o el menú
- 5- Presionando el botón SET se elige el menú ■FUNCTION ▼
- 6- Presionando el botón SET se pueden elegir una de las 18 funciones posibles utilizando los botones o el botón
- 7- Presionando el botón SET aparece el símbolo: "SETTING". Dentro de cada función se puede elegir varias configuraciones utilizando el botón de selección.

Por ejemplo eligiendo la función número 10 : "power failure compensation set" (arranque automático después de un corte

de alimentación eléctrica), con las teclas de selección o activamos o desactivamos la función. Aparece el mensaje "SET COMPLETE" selección completada.

- 8- Para salir de la función una vez configurada, se presiona el botón RESET
- 9- Para terminar la configuración apagar el mando del botón on/off



# Tabla de funciones del mando: ■FUNCTION ▼



01	GRILLE SET	INVALID	0	
		50 Hz		Si tension de suministro es de 50Hz
		60 Hz		Si tension de suministro es de 60Hz
02	AUTO RUN SET	AUTO RUN ON	#	
		AUTO RUN OFF	#	
03	TEMP SW	VALID	0	Bontones de cambio de temperatura sin bloquear
		INVALID		Bontones de cambio de temperatura bloqueado
04	MODO SW	VALID	0	Bonton de cambio de modo sin bloquear
		INVALID	Ť	Bonton de cambio de modo bloqueado
05	ON / OFF	VALID	0	Bonton de ON/OFF sin bloquear
		INVALID	Ť	Bonton de ON/OFF bloqueado
06	FAN SPEED SW	VALID	0	Bonton de velocidad de ventilador sin bloquear
		INVALID	Ť	Bonton de velocidad de ventilador bloqueado
07	LOUVER SW	VALID	0	Bonton de posicion de alabes sin bloquear
		INVALID		Bonton de posicion de alabes bloqueado
08	TIMER SW	VALID	0	Bonton de TIMER sin bloquear
		INVALID	-	Bonton de TIMER bloqueado
09	SENSOR SET	SENSOR OFF	+	Sonda de temperatura del mando bloqueada
		SENSOR ON		Sonda de temperatura del mando activa
		SENSOR + 3.0 °C		Sonda de temperatura del mando activa + 3.0 °C
		SENSOR + 2.0 °C		Sonda de temperatura del mando activa + 2.0 °C
		SENSOR + 1.0 °C		Sonda de temperatura del mando activa + 1.0 °C
		SENSOR - 1.0 °C		Sonda de temperatura del mando activa - 1.0 °C
		SENSOR - 2.0 °C		Sonda de temperatura del mando activa - 2.0 °C
		SENSOR - 3.0 °C		Sonda de temperatura del mando activa - 3.0 °C
10	AUTO RESTART	VALID	-	Funcion autoarranque sin bloquear
		INVALID	+	Funcion autoarranque bloqueada
11	VENTI LINK SET	NOT VENT	-	
		VENT LINK	Ť	Apretando boton VENTI el conector CND en placa electronica de la unidad interior da una salida de 12Vcc siempre que funcione el ventilador
		NO VENT LINK		Apretando boton VENTI el conector CND en placa electronica de la unidad interior da una salida de 12Vcc
12	TEMP RANGE SET	INDN CHANGE	0	Se muestra en la pantalla del mando el intervalo de temperatura de consigna recortado
		NO INDN CHANGE		No se muestra en la pantalla del mando el intervalo de temperatura de consigna recortado
13	I/U FAN	HI - MID - LO	#	Se muestran en pantalla del mando tres velocidades de ventilador
		HI-LO	- 1"	Se muestran en pantalla del mando solo velocidad alta y baja
		HI - MID	#	Se muestran en pantalla del mando solo velocidad alta y media
		1 FAN SPEED	#	Se muestran en pantalla del mando solo una velocidad
14	POSITION	4 POSITION STOP	0	Se fija la posicion de paro del alabe
		FREE POSITION STOP	Ť	El alabe se puede parar en cualquier posicion
15	MODEL TYPE	HEAT PUMP	#	Tipo : bomba de calor
		COOLING ONLY	#	Tipo: solo frio
16	EXTERNAL CONTROL SET	INDIVIDUAL	0	Señal marcha/paro externa mediante CNT solo afecta a una unidad
		FOR ALL UNITS	Ť	Señal marcha/paro externa mediante CNT afecta a todas las unidades conectadas al mismo mando RC-E3
17	ROOM TEMP INDICATION SET	INDICATON OFF	0	No se muestra la temperatura de retorno en la pantalla del mando
		INDICATION ON		Se muestra la temperatura de retorno en la pantalla del mando
18	INDICATION	INDICATON OFF	0	No se muestra en la pantalla del mando modo "HOT KEEP"de precalentamiento en ciclo de calor
		INDICATION ON		Se muestra en la pantalla del mando modo "HOT KEEP"de precalentamiento en ciclo de calor
19	°C/°FSET	°C	0	Indicacion de temperatura en grados centrigados
	=-	° F	10	Indicacion de temperatura en grados farenheit
		" F	1	i indicación de temperatura en drados farenneir

O = configuracion de fabrica .



# Tabla de funciones del mando: I/U FUNCTION 🔺



02	FAN SPEED SET	STANDARD	#	
02	FAIN SPEED SET	HIGH SPEED 1	#	
		HIGH SPEED 2	#	
02	FILTER SIGN SET	INDICATION OFF	_	
03	FILTER SIGN SET	TYPE 1		La a a a la de filtra a uni a a a ativa para 400 harra de funzionemiente
		TYPE 1	U	La señal de filtro sucio se activa para 180 horas de funcionamiento  La señal de filtro sucio se activa para 600 horas de funcionamiento
		TYPE 3	_	
		TYPE 3		La señal de filtro sucio se activa para 1000 horas de funcionamiento
	DOOLTION			La señal de filtro sucio se activa para 1000 horas de funcionamiento. La unidad se para cada 24 horas
04	POSITION	4 POSITION STOP		Se fija la posicion de paro del alabe
		FREE STOP		El alabe se puede parar en cualquier posicion
05	EXTERNAL INPUT	LEVEL INPUT	0	Señal externa on/off del CNT se activa por circuito abierto o cerrado
		PULSE INPUT		Señal externa on/off del CNT se activa por impulso
06		INVALID		
	PERMISION/PROHIBITION	VALID		
07	EMERGENCY STOP	INVALID		
		VALID		
08	SP OFFSET	OFFSET + 3.0 °C		Se incrementa la temperatura de consigna en + 3 °C
		OFFSET + 2.0 °C		Se incrementa la temperatura de consigna en + 2 °C
1		OFFSET + 1.0 °C		Se incrementa la temperatura de consigna en + 1 °C
		NO OFFSET	0	No hay incremento sobre la temeperatura de consigna
09	RETURN AIR TEMP	OFFSET + 2.0 °C		Se incrementa la temperatura de retorno en + 2 °C
l		OFFSET + 1.5 °C		Se incrementa la temperatura de retorno en + 1.5 °C
ı		OFFSET + 1.0 °C		Se incrementa la temperatura de retorno en + 1 °C
İ		NO OFFSET	0	No se incrementa la temperatura de retorno
İ		OFFSET - 1.0 °C		Se disminuye la temperatura de retorno en - 1 °C
İ		OFFSET - 1.5 °C		Se disminuye la temperatura de retorno en - 1.5 °C
İ		OFFSET - 2.0 °C		Se disminuye la temperatura de retorno en - 2.0 °C
10	FAN CONTROL	LOW FAN SPEED	0	En ciclo de calor, con termostato en OFF, el ventilador se queda en velocidad baja
İ		SET FAN SPEED		En ciclo de calor, con termostato en OFF, el ventilador se queda en la velocidad fijada
l		INTERMITTENCE		En ciclo de calor, con termostato en OFF, el ventilador funciona intermitentemente
l		FAN OFF		En ciclo de calor, con termostato en OFF, el ventilador se queda parado
11	FROST PREVENTION TEMP	TEMP HIGH		Cambio de la temparatura de bateria para la que se activa el control anti-hielo
i		TEMP LOW	0	
12	FROST PREVENTION	FAN CONTROL ON	0	Incremento de la velocidad de ventilador en el control anti-hielo (solo valido para unidades 1 X 1)
l	CONTROL	FAN CONTROL OFF		
13	DRAIN PUMP LINK		0	La bomba de drenaje funciona en ciclo de frio y de deshidratacion
				La bomba de drenaje funciona en ciclo de frio, deshidratacion y calor
i				La bomba de drenaje funciona en ciclo de frio, deshidratacion, calor y ventilacion
i				La bomba de drenaje funciona en ciclo de frio, deshidratacion y ventilacion
14	FAN REMAINING	NO REMAINING	0	Despues del paro de modo frio, o termostato en off, el ventilador no sigue funcionando
i		0.5 HOUR		Despues del paro de modo frio, o termostato en off, el ventilador sique funcionando media hora
		1 HOUR		Despues del paro de modo frio, o termostato en off, el ventilador sigue funcionando una hora
		6 HOUR		Despues del paro de modo frio, o termostato en off, el ventilador sigue funcionando seis horas
15	FAN REMAINIG	NO REMAINING	0	Despues del paro de modo calor, o termostato en off, el ventilador no sigue funcionando
١٠	I A TALIVIANIO	0.5 HOUR		Despues del paro de modo calor, o termostato en off, el ventilador no sigue funcionando media hora
		1 HOUR	-	Despues del paro de modo calor, o termostato en off, el ventilador sigue funcionando una hora
l		6 HOUR		Despues del paro de modo calor, o termostato en off, el ventilador sigue funcionando del nora  Despues del paro de modo calor, o termostato en off, el ventilador sigue funcionando seis horas
16	FAN INTERMITTENCE	NO REMAINING	0	Después del pare de mede calei, e termostate en on, el ventilador sigue funcionando sels notas
10	I AN INTERIVITIENCE	20 min OFF 5 min ON	- 0	Despues del paro de modo calor, o termostato en off, el ventilador funciona intermitentemente 5
		20 min OFF 5 min ON		minutos despues de estar parado 20 minutos
		5 min OFF 5 min ON	-	Despues del paro de modo calor, o termostato en off, el ventilador funciona intermitentemente 5
		J IIIII OFF 3 IIIIII ON		minutos despues de estar parado 5 minutos
$\vdash$		+	-	minutos despues de estal palado o minutos

O = configuracion de fabrica .



# 20- SEÑALES EXTERNAS SALIDA / ENTRADA

### 1- UNIDAD EXTERIOR

conector	descripción	señal	
CNS1	Entrada: Paro de emergencia	Contacto libre tensión	
CNS2	Entrada: Señal de demanda	Contacto libre tensión	
CNG1	Entrada: Forzar modo de trabajo (frio/calor)	Contacto libre tensión	
CNG2	Entrada: Modo silencioso	Contacto libre tensión	
CNH	Salida: Señal de funcionamiento	12 Vcc	
CNY	Salida: Señal de error	12 Vcc	
CNZ1	Salida configurable	12 Vcc	Canal de datos P06: 0 = señal de funcionamiento 1= señal de error 2 = compresor en marcha 3= ventilador en marcha



# PROTOCOLO DE PRUEBAS KX6

FDC224KXE6, FDC280KXE6, FDC335KXE6

	Modelo ud.exterior		
	Nº serie ud. exterior :		Fecha:
	Código cliente:		Nº expediente:
del te	Nombre:	de ción	Envío a:
Datos client	Dirección:	Datos nstalad	Dirección:
Da Cl	Población:	Da	Población:
	Provincia:	· <b>-</b>	Provincia:

	1 a MEDIDA		2 ª M	EDIDA	3ª MEDIDA		
	CICLO FRIO	CICLO CALOR	CICLO FRIO	CICLO CALOR	CICLO FRIO	CICLO CALOR	
CONSUMO TOTAL ( A )							
PRESION DE ALTA (BAR)							
PRESION DE BAJA (BAR)							
Ta AIRE ASPÌRACION (°C)							
Ta AIRE IMPULSION (°C)							

	C/	١R	GΑ	AD	ICIC	DNAL	DE	GAS
--	----	----	----	----	------	------	----	-----

		carga calculada por metros de tubería instalados		Carga estandar		
Carga adicional de gas	=		+	2500 gr	=	

#### **DATOS VISUALIZADOS POR CADA CANAL**

canal	parámetro de funcionamiento visualizado	intervalo valores	mínimos unidades	CICLO DE FRIO	CICLO DE CALOR
00	frecuencia de funcionamiento del compresor, CM 1	0 ~ 130	1 Hz		
04	frecuencia de funcionamiento del compresor, CM 2	0 400	4.11-		
01	(en caso de que exista un segundo compresor) – sin utilizar	0 ~ 130	1 Hz		
02	temperatura ambiente exterior (sonda <b>Tho-A</b> )	-20 ~ 43	1 ° C		
03	temperatura intercambiador de calor unidad exterior (sonda Tho-R1)	-25 ~ 73	1 ° C		
04	temperatura intercambiador de calor unidad exterior (sonda Tho-R2)	-25 ~ 73	1 ° C		
05	temperatura intercambiador de calor unidad exterior (sonda Tho-R3) – sin utilizar	-25 ~ 73	1 ° C		
06	temperatura intercambiador de calor unidad exterior (sonda Tho-R4) – sin utilizar	-25 ~ 73	1 ° C		
07	temperatura tubería descarga compresor CM 1 (sonda Tho-D1)	31 ~ 136	1 ° C		
08	temperatura tubería descarga compresor CM 2 (sonda <b>Tho-D2</b> ) – sin utilizar	31 ~ 136	1 ° C		
09	sin utilizar				
10	temperatura parte baja del compresor (sonda Tho-C1)	5 ~ 90	1 ° C		
11	temperatura parte baja del compresor (sonda Tho-C2) – sin utilizar	5 ~ 90	1 ° C		
12	temperatura transistor de potencia del compresor CM 1 (sonda <b>Tho-P1</b> )	5 ~ 136	1 ° C		
13	temperatura transistor de potencia del compresor CM 2 (sonda Tho-P2) – sin utilizar	5 ~ 136	1 ° C		
14	temperatura 1 de sub-enfriamiento (sonda <b>Tho-SC</b> )	18 ~ 73	1 ° C		
15	temperatura 2 de sub-enfriamiento (sonda <b>Tho-H</b> )	-25 ~ 73	1 ° C		
16	temperatura tubería de retorno a compresor sonda (Tho-S)	-25 ~ 73	1°C		
17	sin utilizar		1		
18	corriente CM1 sensor CT1	0 ~ 50	1 A		
19	corriente CM2 sensor CT2 – sin utilizar	0 ~ 50	1 A		
20	ángulo de apertura válvula de expansión electrónica en ciclo calor (EEVH1)	0 ~ 500	1 pulso		
21	ángulo de apertura válvula de expansión electrónica en ciclo calor (EEVH2) – sin utilizar	0 ~ 500	1 pulso		
22	ángulo de apertura válvula de expansión electrónica batería de sub-enfriamiento (EEVSC)	0 ~ 500	1 pulso		
23	velocidad ventilador exterior (FM01) número de rotaciones por minuto	0 ~ 999			
24	velocidad ventilador exterior (FM02) número de rotaciones por minuto – sin utilizar	0 ~ 999			
25	presión de alta (sensor <b>PSH</b> )	0 ~ 4.15	0.01MP a		
26	presión de baja (sensor <b>PSL</b> )	0 ~ 1.70	0.01MP a		
27	sin utilizar				
28	sin utilizar				
29	sin utilizar				
30	presostato de presión de alta (63 H1-1)	0,1	-		
31	Entrada externa	0,1	-		
32	Entrada externa	0,1	-		
33	Rele de salida	0,1	-		
34	Rele de salida	0,1	-		
35	Rele de salida	0,1	-		
36	Rele de salida	0,1	-		
37	Entrada externa	0,1	-		



38	Entrada externa	0,1	-		
39	Entrada externa	0,1	-		
00	DATOS DE UNIDAD EXTERIOR	0,1		CICLO DE FRIO	CICLO DE CALOR
40	número de unidades interiores conectadas	0 ~ 50	1	0.020 22	CICLO DE CILLOIX
41	suma de la capacidad de unidades interiores conectadas	0 ~ 200	•		
42	número de unidades interiores en funcionamiento (termostato on)	0 ~ 50	1		
43	frecuencia requerida total	0 ~ 999	1 Hz		
44	tiempo de funcionamiento acumulado del compresor (CM1)	0 ~ 655	100h		
45	tiempo de funcionamiento acumulado del compresor (CM2) – sin utilizar	0 ~ 655	100h		
46	temperatura en descarga	-50 ~ 70	0.1°C		
47	temperatura aire de entrada presión saturación	-50 ~ 30	0.1°C		
47	temperatura aire de entrada presion saturación	-50 ~ 50	0.01		
48	presion calculada en funcion de la temperatura de la bateria de sub-enfriamiento	-0.68~ 4.15	MPa		
49	temperatura sub-enfriamiento, ciclo frio	0 ~ 50	0.1 ° C		
50	temperatura sobre-calentamiento, ciclo de calor	0 ~ 50	0.1 ° C		
51	sobre calentamiento batería sub-enfriamiento	0 ~ 50	0.1 ° C		
52	sobre calentamiento tubería de descarga 1	0 ~ 50	0.1 ° C		
53	sobre calentamiento base de compresor	0 ~ 50	0.1 ° C		
54	presion de baja a conseguir en ciclo de frio	0.00 ~ 2.00	0.01 MPa		
		10 115	0.01		
55	presion de alta a conseguir en ciclo de calor	1.6 ~ 4.15	MPa		
56	frecuencia a conseguir	0 ~ 999	1 Hz		
57	frecuencia en funcionamiento comandada inverter 1	0 ~ 130	1 Hz		
58	frecuencia en funcionamiento comandada inverter 2 – sin utilizar	0 ~ 130	1 Hz		
59	velocidad comandada ventilador 1 FMo 1	0 ~ 999			
60	velocidad comandada ventilador 2 FMo 2 – sin utilizar	0 ~ 999			
	ESTADO DEL CONTROL				
61	estado del control	0.1	-		
62	estado del control	0.1	-		
63	estado del control	0.1	-		
64	sin utilizar	0.1	-		
65	estado del control de protección	0.1	-		
66	estado del control de protección	0.1	-		
67	sin utilizar	0.1	_		
68	causas de parada del compresor	0 ~ 127	1		
69	sin utilizar	0.1	-		
	CONTADORES DE DATOS ANOMALOS	0.1			
70	contador – cable del sensor desconectado	0~3	1		
71	contador – proteccion por presion de alta	0~5	1		
72	contador – protección por presión de baja (durante el funcionamiento)	0~5	1		
73	contador – protección por presión de baja (durante el funcionalmento)	0~5	1		
74	contador – protección por presión de baja (durante la parada)  contador – temp. anormal tubería de descarga	0~5	1		
75	contador – parada anormal FMo1	0~5	1		
76	contador – parada anormal FMo2 – sin utilizar	0 ~ 127	1		
77	contador – parada anorman Moz – sin dilizar	0~4	1		
78		0 ~ 20	1		
70 79	contador – fallo en arranque CM1 contador – comunicación con el inverter 1	0~20	1	1	
80	contador – comunicación con el inverter i  contador – sobrecalentamiento transistor de potencia 1	0 ~ 4			
	· ·		1	1	
81	contador – bloqueo CM1	0 ~ 127	1		
82	contador – error de sincronización inverter 1	0 ~ 127	1	1	
83	contador – error de comunicación inverter 1 (acumulado)	0 ~ 127	1	1	
84	contador – error de comunicación entre ud interior y ud exterior	0 ~ 225	1	1	
85	contador – reset de CPU	0 ~ 225	1		
86	contador – presion de baja anomala (justo después del arranque)			-	
87	contador – temp. de descarga anomala				
88	contador – corte de corriente CM2 – sin utilizar				
89	contador – sobrecalentamiento transistor 2 – sin utilizar				
90	contador – fallo en el arranque CM2 – sin utilizar				
91	contador – bloqueo de compresor CM2 – sin utilizar				
92	contador – error comunicación inverter 2 – sin utilizar				
98	versión software	0.00 ~ 9.99	0.01		





# REQUISITOS PUESTA EN MARCHA KX6

# FDC224KXE6, FDC280KXE6, FDC335KXE6

		-				
	Modelo / Nº serie ud. exterior :			Fecha prevista de puesta en marcha:		
	Código cliente:	Ī		Nº presupuesto:		
ALOS EMPRESA INSTALADORA	Nombre: Telf.	-		Responsable instalación: Telf.		
A EN	Dirección:		ATOS FALA	Dirección :		
INSTA	Población:		NS.	Población:		
	Provincia:			Provincia:		
op	Antes de comenzar la puesta en marcha de l eraciones ra poder asegurar un funcionamiento óptimo:	la i	nstala	ación de KX6 se deben realizar las siguientes		
1-	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD					
Sخ ins	e ha mantenido una presión de 35 bares de nitrógeno dura le ha mantenido la presión de 41,5 bares de nitrógeno dura stalación?	ante	al me	nos una hora para comprobar la resistencia de la		
	el día de la puesta en marcha el servicio técnico tiene que	ver	rificar	<u> </u>		
	COMPROBACION CABLE DE COMUNICACIÓN					
Ēn	e ha medido la resistencia del cable de comunicación AB? función del número de unidades interiores y exteriores integún tabla manual de instalación)		necta	das, el cable AB debe dar una resistencia determinada		
3-	COMPROBACION DE LA INSTALACION ELECTRICA					
	e han seguido las indicaciones del manual para la instalaci erenciales, magneto - térmicos, etc?	ión (	eléctri	ca en cuanto a secciones de cable de alimentación,		
4-	CALCULO DE LOS METROS TOTALES DE TUBERIA DE	LIC	QUIDC	INSTALADAS		
	e han medido todos los tramos de tubería de líquido instala r favor, rellenar tabla adjunta según corresponda:	ada	para (	calcular exactamente la carga adicional de gas R410A?		
	Nº de metros de tubería de líquido de 5/8"  Nº de metros de tubería de líquido de 1/2"  Nº de metros de tubería de líquido de 3/8"  Nº de metros de tubería de líquido de 1/4"			x 170 gr/m = x 110 gr/m = x 54 gr/m = x 22 gr/m =		
	carga calculada por me	etros	s de t	ubería (gr) =		
Ca	rga adicional de gas = carga por mts de tubería instalados + carga	est	andar:			
	Carga calculada por n de tubería instalados	netr	os	Carga estandar		
Ca	arga adicional de gas =			+ 2500 gr =		
5-	PRECALENTAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE CARTE	R D	E CO	MPRESOR		
(la	e ha conectado a tensión la unidad exterior para permitir el s unidades exteriores deben conectarse a tensión al menos rradas.)					
6-	HERRAMIENTAS NECASARIAS PARA LA PUESTA EN M	1AR	СНА			
	e dispone en la instalación de gas refrigerante R410A sufic í como del resto de herramientas necesarias: báscula elect					



# ANEXO 1 – UNIDADES CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR FDU-F



Unidades tipo conductos de 100% aire exterior, permite tratar térmicamente el aire primario conectando la unidad interior al circuito frigorífico y bus de datos de un sistema KX.

			FDU500FKXE6	FDU850FKXE6	FDU1300FKXE6	FDU1800FKXE6
caudal		m3/h	500	850	1300	1800
capacidad	frio	kW	9.0	14.0	22.4	28.0
Capacidad	calor		4.2	7.0	10.9	14.8
nivel ruido		dB(A)	43/45	46/48	48/50	51/52
dimensiones mm		360X820X830	360X1200X830 360X1570X830		70X830	
presion estatica Pa			200ра	(ajustable con contr	ol ventilador opcional:	U-FCRB)


# **LIMITES DE FUNCIONAMIENTO**

		UD. EXT. KX4		UD. EXT. KX6	
		140 - 160	224-680	112- 155	224-680
compatibilidad		NO	SI [1]	NO	SI [2]
solo FDU-F	ratio capacidad capacidad FDU-F/capacidad ud ext.	-	50 – 100 %	-	50 – 100 %
	Nº unidades	-	2 o menos	-	2 o menos
FDU-F +	ratio capacidad capacidad FDU-F/capacidad ud ext.	-	30 % o menos	-	30 % o menos
ud. interiores	Nº unidades	-	respetar ratio capacidad	-	respetar ratio capacidad
NA.	ratio capacidad total [capacidad ud. Int.+ FDU-F] / capacidad ud. ext.	-	50 – 100 %		50 – 100 %

rango temp. aire exterior invierno : 0 °C ~ 24 °C	[2] Si la unidad FDU-F se alimenta con ud. ext. KX6, rango temp. aire exterior invierno : - 10 °C ~ 24 °C
DB rango temp. aire exterior verano : 20 °C ~ 40 °C	rango temp. aire exterior verano : 20 °C ~ 40 °C DB
DB	

No se puede utilizar con sonda opcional (SC-THB-E3) o con sonda remota de mando por cable





OA = aire de renovación del exterior , EA = aire viciado expulsado al exterior



### 21. DIMENSIONES UNIDADES EXTERIORES E INTERIORES


# MicroKX6 - Unidades exteriores FDC224, 280, 335 KXE6

**Dimensiones** 

Todas las unidades en mm.



- (1) Evite lugares donde los cuatro lados estén completamente






# **FDK SPLIT PARED**


# **Dimensiones**

Todas las dimensiones en mm

► FDK22~56KXE6








Nota (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará en la parte inferior del panel

Símbolo	Contenido					
	Modelo	FDK22KXE6, 28KXE6	FDK36KXE6, 45KXE6, 65KXE6			
Α	Tubería de gas	ø9.52 (3/8") abocardado	ø12.7 (1/2") abocardado			
В	Tubería de líquido	ø65(1/4") abocardado				
С	Orificio en la pared para la conexión trasera derecha	(ø65)				
D	Orificio en la pared para la conexión trasera izquierda	(ø65)				
E	Tubería de drenaje	V	P16			
F	Salida para el cableado eléctrico					
G	Salida para las canalizaciones (en ambos lados)					






# **FDK SPLIT PARED**

# **Dimensiones**


Todas las dimensiones en mm

► FDK 71 KXE6









# Espacio para instalación y servicio







REV. 05/09 3




# **FDE SPLIT TECHO**

### **Dimensiones**


Todas las dimensiones en mm

### ► FDE36~56KXE6




Símbolo				
	Modelo			
A	Tubería de gas	ø12.7 (1/2")		
	Tubería de líquido	ø6,35 (1/4")		
C1,2	Tubería de drenaje	VP20		
D	Orificio pernos de suspensión	(M10 o M8)		
E	Orificio troquelable trasero			
F	Orificio troquelable superior			
G	Orificio para tubería de drenaje (Parte trasera izquierda)	Orificio troquelable		

# ENHIPHINITE STATES






Deje un espacio de 4000 o más entre unidades cuando haya más de una instalada.



Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará en la envoltura interna de la rejilla de entrada de aire

# ► FDE71KXE6






# FDE SPLITTECHO


# Dimensiones

Todas las dimensiones en mm


## ► FDE112KXE6, 140KXE6







### Espacio para instalación y servicio



Deje un espacio de 4500 o más entre unidades cuando haya más de una instalada.

2	
	(izquierda)
	见
	G

Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará en la envoltura interna de la rejilla de entrada de aire

Símbolo	Contenido			
	Modelo			
Α	Tubería de gas	ø15.88 (5/8")		
В	Tubería de líquido	ø9,52 (3/8")		
C1,2	Tubería de drenaje	VP20		
D	Orificio pernos de suspensión	(M10 o M8)		
E	Orificio troquelable trasero			
F	Orificio troquelable superior			
G	Orificio para tubería de drenaje (Parte trasera izquierda)	Orificio troquelable		




# FDT CASSETTE 4 VÍAS


Dimensiones


Todas las dimensiones en mm

► FDT28~71KXE6











Símbolo	Contenido					
	Modelo	FDT28KXE6	FDT36,45,56KXE6	FDT71KXE6		
Α	Tubería de gas	ø9.52 (3/8") abocardado	ø12.7 (1/2") abocardado	ø15.88 (5/8") abocardado		
В	Tubería de líquido			ø9.52 (3/8") abocardado		
С	Tubería de drenaje	Vp20 Nota (2)				
D	Orificio para cableado					
F	Pernos de suspensión	M10 o M8				
G	Toma de aire exterior para conducto	Orificio troquelable				
н	Conducto de salida de aire	Orificio troquelable				

Notas (1) La etiqueta con el nombre del modelo la encontrará dentro de la rejilla del aire de entrada.

(2) Prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ.



VISTA G VISTA H



REV. 05/09 6




# **FDT CASSETTE 4 VÍAS**


Dimensiones

Todas las dimensiones en mm


► FDT90~160KXE6









Símbolo	Contenido	
	Modelo	FDT90-160KXE6
Α	Tubería de gas	ø15.88 (5/8") abocardado
В	Tubería de líquido	ø9.52 (3/8") abocardado
С	Tubería de drenaje	Vp20 Nota (2)
D	Orificio para cableado	
F	Pernos de suspensión	M10 o M8
G	Toma de aire exterior para conducto	Orificio troquelable
Н	Conducto de salida de aire	Orificio troquelable



dentro de la rejilla del aire de entrada. (2) Prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ.

Notas (1) La etiqueta con el nombre del modelo la encontrará





VISTA G

VISTA H

TOMA AIRE EXTERIOR

REV. 05/09 7




# FDTC CASSETTE 4 VÍAS 60X60 cm.


Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

# ► FDTC22~56KXE6










Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrara dentro de la rejilla del aire de entrada

- (2) prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ (3) esta unidad está diseñada para techo modular 600 x 600

Si se instala la unidad en techo no desmontable es necesario preparar un registro para acceder al cuadro de control.







1000 ó más Obstáculo Deje un espacio de 4000 o más entre unidades cuando haya más de una instalada.

Espacio para instalación y servicio

6 más

Símbolo	Contenido				
	Modelo	FDTC22KXE6, 28KXE6	FDTC36KXE6, 45KXE6,56KXE6		
Α	Tuberia de gas	φ9.52 (3/8") abocardado	φ12.7 (1/2") abocardado		
В	Tubería de líquido	φ6.35 (1/4") abocardado			
С	Tubería de drenaje	VP20 Nota (2)			
D.	Orificio para el cableado	100000000000000000000000000000000000000			
E	Pernos de suspensión				
F	Conducto de salida de aire				

(Orificio para impulsión de aire desde la unidad a una sala anexa)




# FDTS CASSETTE 1 VÍA


Dimensiones


Todas las dimensiones en mm

► FDTS 45~71 KXE6













Símbolo	Contenido				
	Modelo	FDTS45KXE6	FDTS71KXE6		
Α	Tubería de gas	φ12.7 (1/2") abocardado	φ15.88 (5/8") abocardado		
В	Tubería de líquido	φ6.35 (1/4") abocardado	φ9.52 (3/8") abocardado		
С	Tubería de drenaje	VP20 Nota (2)	VP20 Nota (2)		
D	Orificio para el cableado	ø35	φ35		
Ε	Pernos de suspensión	(M10)	(M10)		
F1,2	Toma de aire exterior para conducto	Orificio troquelable	Orificio troquelable		







# Espacio para instalación y servicio



Deje un espacio de 4000 o más entre unidades cuando haya más de una instalada.

Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará dentro de la rejilla del aire de entroda (2) prepare el tubo de drenaje (VP20) in situ

# Tabla de dimensiones

Tabla de difficisiones						Unidad	ides:mm									
Modelo	a	b	С	d	е	f	9	h	i	j	k	e	m	n	0	р
FDTS45KXE6	60	1230	990	555	435	180	115	940	235	205	125	920	245	1200	1290	150
FDTS71KXE6	45	1440	1250	675	575	145	100	1200	200	170	110	1180	210	1410	1500	475




# FDTW CASSETTE 2 VÍAS


### Dimensiones


Todas las dimensiones en mm

### ▶ FDTW 28~56 KXE6











1260 (Tamaño del orificio del

1130 Espacio entre los pemos de susper




Símbolo	Contenido						
	Modelo	FDTW28KXE6	FDTW45KXE6, 56KXE6	FDTW71KXE6, 90KXE6 112KXE6, 140KXE6			
A	Tubería de gas	#9.52 (3/8") (Flare)	#12.7 (1/2") abocardado	ø15.88(5/8")abocardado			
В	Tuberia de liquido	ø6.35 (1/4	") abocardado	φ9.52 (3/8")abocardado			
C1	Tuberia de drenaje	VP20 Nota (	2)	VP20 Nota (2)			
C2	Tuberia de drenaje	VP20		VP20			
D	Orificio para el cableado						
E	Pernos de suspensión	(M10)		(M10)			
F	Toma de aire exterior para conducto	Orificio troque	lable	Orificio troquelable			
G	Abentura de aire de escape para el conducto	Orificio troque	elable	Orificio troquelable			

# ► FDTW 71, 90 KXE6



# FDTW 112, 140 KXE6



1730 (Tamaño del orificio del teci

### Tabla de dimensiones

iabia ue uiri	CI 13	IOH	70						Unid	ades:mm
Modelo	а	b	С	d	е	f	g	h	i	į
FDTW28,45,56KXE6	127	47	98	91	1055	965	214	405	234	155
FDTW71,90KXE6	127	50	95	88	1300	1210	226	410	284	155
FDTW112,140KXE6	137	50	110	103	1770	1680	247	410	299	170





# FDTQ CASSETTE/CONDUCTOS


# Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

### ▶ PANEL DE IMPULSIÓN DIRECTA/CONDUCIDA TQ-PSA-15W-E, QR-PNA-14W-ER









### ► PANEL DE IMPULSIÓN DIRECTA

# ▶ PANEL DE IMPULSIÓN DIRECTA/CONDU TQ-PSB-15W-E







Deje un espacio de 3000 o más entre unidades cuando haya más de una instalada Deje un espacio de 2000 e mas entre unidades cuando naya mais de una instalaci.


Notas (1) la efiqueta con el nombre del modelo la encontrará en la caja del ventilador dentro de la rejilla de entrada de aire


(2) prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ


(3) esta unidad está diesdada para techo modular 2x2.


\* en caso de Panel impulsión directa

### PANEL DE IMPULSIÓN CONDUCIDA













Tabla de dim	ensiones	I Ida I mans
Tabla ac all I	OFIGIOTOG	ogs mm

Tabla de dil	101191	JI IOS	) ug	s mm
Modelo	a	b	С	ď
TQ-PSA-15W-E	625	514	650	580
TQ-PSB-15W-E	780	514	650	580



Modelo	а	ь	C
QR-PNA-14W-ER	625	650	580
QR-PNB-14W-ER	780	650	580

Simbolo	Contenido					
	Modelo	FDTQ22KXE6,28KXE6	FDTQ36KXE6			
A	Tuberia de gas	#9.52 (3/8") shocertado	#12.7 (1/2" abocardado			
В	Tubería de líquido	46.35 (1/4") abocard	ado			
C	Tuberia de drenaje	VP20 Nota (2)				
D	Orificio para el cableado	¢30				
E	Pernos de suspensión	(M10)				
F1,2	Toma de aire exterior para conducto	Orificio tro	oquelable			




# FDQS CONDUCTOS BAJA SILUETA


# Dimensiones


Todas las dimensiones en mm








Símbolo	Contenido						
	Modelo	FDQS22KXE6,28KXE6 FDQS36KXE6,45KXE6,56KXE6					
Α	Tubería de gas	ø9.52 (3/8") abocardado ø12.7 (1/2") abocardado					
В	Tubería de líquido						
С	Tubería de drenaje	VP20 Nota (2)					
D1	Orificio para el cableado	ø35					
D2	Orificio para control remoto	ø30					
E	Pernos de suspensión	(M10)					













Espacio para instalación y servicio



Nota (1) La etiqueta con el nombre del modelo la encontrará en un lado de la placa. Nota (2) Prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ

### Espacio para instalación y servicio

Obstáculo







# FDUH SPLIT CONDUCTOS BAJA PRESIÓN


### Dimensiones


Todas las dimensiones en mm





Simbolo		Contenido	
	Modelo	FDUH22KXE6,28KXE6	FDUH36KXE6
А	Tubería de gas	φ9.52(3/8") Abocardado	φ12.7(1/2") Abocardad
В	Tubería de líquido	φ6.35(1/4") Abocardado	
C1,C2	Tubería de drenaje	VP20 Nota (2)	
D	Orificio para el cableado	φ30	
E	Pernos de suspensión	(M10)	
F	Orificio para inspección	(635X890) Nota (3)	















### Nota

- (1) La etiqueta con el nombre del modelo la encontrará dentro de la rejilla del aire de entrada.
- (2) Prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ.
- (3) Cuando la unidad de control esté localizada en el lado contrario, el espacio de instalación debe ser modificado teniendo en cuenta esta ubicación.
- (4) La unidad de control y la tubería de drenaje pueden colocarse en el lado contrario.






# FDUM CONDUCTOS BAJA/MEDIA PRESIÓN


# Dimensiones

Todas las dimensiones en mm


### FDUM 22 KXE6









Símbolo		Contenido	
	Modelo	FDUM28KXE6	FDUM36KXE6, 45KXE6,56KXE6
A	Tuberia de gas	#9.52(3/8") abocardado	#12.7(1/2") abocardado
В	Tubería de liquido	#6.35 (1/4") ab	ocardado
C1	Tubería de drenaje	VP20 Nota (2	)
C2	Tubería de drenaje (drenaje natural)	VP20	
D	Orificio para el cableado		
E	Pernos de suspensión	(M10)	
F	Toma de aire exterior para conducto	(#150) On	ficio troquelable
G	Conducto de salida de aire	(#125) on	ficio troquelable







Notas (1) la etiqueta con el nombre del mode la encontrará dentro de la rejilla del aire de entrada (2) prepare el enchufe de conexión




# FDUM CONDUCTOS BAJA/MEDIA PRESIÓN


### Dimensiones


Todas las dimensiones en mm

# ► FDUM 71~90 KXE6











### Espacio para instalación y servicio



Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará dentro de la rejilla del aire de entrada (2) prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ



Símbolo	Contenido			
Α	Tubería de gas	φ15.88 (5/8") abocardado		
В	Tubería de líquido	φ9.52 (3/8") abocardado		
C1	Tubería de drenaje	VP20 Nota (2)		
C2	Tubería de drenaje (drenaje natural)	VP20		
D	Orificio para el cableado			
E	Pernos de suspensión	(M10)		
F	Toma de aire exterior para conducto	(Ø150) Orificio troquelable		
G	Conducto de salida de aire	(Ø125) Orificio troquelable		




# FDUM CONDUCTOS BAJA/MEDIA PRESIÓN


Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

► FDUM 112, 140 KXE6








# 1370 175 320 320 320 235 295~325 www.servery of the servery of th

### Espacio para instalación y servicio



Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará dentro de la rejilla del aire de entrada (2) prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ

Conducto	1280 Dimensión del conducto	45	
9 60 60 F	6X200=1200	1 60	
Dimensión 35		_D	Manguera de drenaj
1 1	+ + + +		(accesorios) Suministro local
210			
£ 18-0	• / • • •		

Símbolo	Contenido		
Α	Tubería de gas	\$15.88 (5/8") abocardado	
В	Tuberia de líquido	ø9.52 (3/8") abocardado	
C1	Tubería de drenaje	VP20 Nota (2)	
C2	Tubería de drenaje (drenaje natural)	VP20	
D	Orificio para el cableado		
Ε	Pernos de suspensión	(M10)	
F	Toma de aire exterior para conducto	(ø150) Orificio troquelable	
G	Conducto de salida de aire	(ø125) Orificio troquelable	

REV. 05/09 16




# FDU SPLIT CONDUCTOS ALTA PRESIÓN

**Dimensiones** 

Todas las dimensiones en mm

### FDU 71 KXE6







Símbolo	Contenido		
Α	Tuberia de gas	ø15.88 (5/8") abocardado	
В	Tuberia de líquido	φ9.52 (3/8") abocardado	
C1	Tubería de drenaje	VP20 Nota (2)	
C2	Tubería de drenaje (drenaje natural)	VP20	
D	Orificio para el cableado		
Ε	Pernos de suspensión	(M10)	
F	Orificio de inspección	(635X1200)	

Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará dentro de la rejilla del aire de entrada

(2) prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ








# FDU SPLIT CONDUCTOS ALTA PRESIÓN


# Dimensiones







Simbolo	Contenido		
A	Tuberia de gas	#15.88 (5/8") abocardado	
В	Tuberia de liquido	#9.52 (3/8") abocardado	
Cı	Tuberia de drenaje	VP20 Nota (2)	
C2	Orificio para el cableado	VP20	
D	Orificio para el cableado		
E	Pernos de suspensión	(M10)	
F	Orificio de inspección	(635X1720)	

Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará dentro de la rejilla del aire de entrada (2) prepare el enchufe de conexión (VP20) in situ




### ► FDU 224, 280 KXE6










# Espacio para instalación y servicio






# FDFL/FDFU SPLIT SUELO CON Y SIN ENVOLVENTE

# Dimensiones

Todas las dimensiones en mm


### ▶ FDFL 28~71 KXE6





Simbolo	Contenido			
	Modelo	FDFL28KXE6	FDFL45KXE6	FDFL71KXE6
A	Tubería de gas	69.52 (3/8") abocardado 612.7 (1/2") abocardado		\$15.88 (5/8") abocardado
В	Tuberia de liquido	φ6.35 (1/4") abocardado		♦9.52 (3/8") abocardado
C	Tubería de drenaje	Tubo flexible 360mm		Tubo flexible 360mm
D	Orificio largo para montaje en pared	(M10)		(M10)
Ε	Soporte metálico para montaje en pared (accesono)	(M8)		(M8)


Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará en la envoltura interna de la rejilla de entrada.de.aixe...









## ▶ FDFU 28, 71 KXE6



Símbolo	Contenido				
	Modelo	FDFU28KXE6	FDFU45KXE6,56KXE6	FDFU71KXE6	
Α	Tuberia de gas	69.52 (3/8") abocardado, 612.7 (1/2") abocardado		ø15.88 (5/8") abocardado	
В	Tuberia de liquido	ø6.35 (1/4") abocardado		φ9.52 (3/8") abocardado	
С	Tubería de drenaje	Tubo flexible 360mm		Tubo flexible 360mm	
D	Orificio largo para montaje en pared	(M10)		(M10)	
E	Soporte metálico para montaje en pared (accesorio)	(M8)		(M8)	

Notas (1) la etiqueta con el nombre del modelo la encontrará en la envoltura interna de la rejilla de entrada de aire







# FDU-F SPLIT CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR

Dimensiones Todas las dimensiones en mm.

O

Espacio de servicio

desde zona lateral

100 o más

400 o más

Espacio de tubería

### ■ FDU500FKXE6



Contenido

Tuberia de drenaje VP25

Pernos de suspensión

Tuberia de gas φ15. 88 (5 / 8") (Flare)


Tuberia de líquido φ9.52 (3/8") (Flare)

ф30

(M10) Orificio para inspección (600X600)

Símbolo


D



35

60

Espacio de servicio desde zona inferior



(Dimensión del conducto)

Unidad: mm.

REV. 05/09 20

o más

200



# FDU-F SPLIT CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR

906

100 o más

400 o más Espacio de tubería 60 |

35


### Dimensiones

Todas las dimensiones en mm.

# ■FDU850FKXE6

F

Espacio de servicio desde zona lateral



300

200

Unidad: mm.




### FDU-F SPLIT CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR

**Dimensiones** Todas las dimensiones en mm.




### ■ FDU1300FKXE6






# **MANDO POR CABLE RC-E3**


### Instalación con cableado expuesto



### Instalación con cableado empotrado



### Dimensiones de montaje del mando a distancia



## Precauciones al ampliar el cable del mando a distancia

Extensión total máxima 600m

### Para todos los tipos: 0,3 mm2 x 2 hilos

Nota (1): utilizar cables de hasta 0,5 mm2 (máximo) dentro de la carcasa de la unidad de control remoto y, si es precios, conectar a un cable de tamaño diferente en un punto próximo fuera de la unidad de control remoto.

El cable apantallado sólo debe estar conectado a tierra en un lado.



REV. 05/09 23





# LUMELCO S.A.

MADRID Avda. Matapiñonera, 7 • 28703 S.S. de los Reyes (Madrid) Tel. 91 203 93 00 • Fax 91 203 93 06

BARCELONA c/ Balmes, 436 • 08022 Barcelona Tels. 93 212 27 16 / 93 417 03 71 • Fax 93 212 76 97

SEVILLA C/ Astronomía N° 1 • Torre 1 Planta 9 • Módulo 12, 13, 14 • 41015 Sevilla Tel. 95 429 80 36 • Fax 95 423 25 82

MÁLAGA Av. Ortega y Gasset, 210 • Oficina comercial 24, planta 2°, pta. 24 • 29006 Málaga Tel. 952 33 39 29 • Fax 952 33 39 29

e-mail: info@lumelco.es



W W W . L U M E L C O . E S